INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE.



INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: ANSI Z21.50, CSA 2.22 FOR VENTED GAS FIREPLACES.

HD4N NATURAL GAS HD4P PROPANE

CERTIFIED FOR CANADA AND UNITED STATES USING ANSI/CSA METHODS.

SAFETY INFORMATION

▲ WARNING


If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

Decorative Products: Not for use as a heating appliance.



A WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.













Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030


Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com • ask@napoleonproducts.com

TABLE OF CONTENTS

1.0	INSTALLATION OVERVIEW	3
2.0	INTRODUCTION	4
	2.1 DIMENSIONS	5
	2.1.1 SEE-THRU (HD4ST, HD4STG AND HD4STC)	5
	2.1.2 PENINSULA (HD4P, HD4PG AND HD4PC) 2.2 GENERAL INSTRUCTIONS	5 6
	2.2 GENERAL INSTRUCTIONS 2.3 GENERAL INFORMATION	7
	2.4 RATING PLATE / LIGHTING INSTRUCTION LOCATION	8
3.0	VENTING	9
	3.1 VENTING LENGTHS AND COMPONENTS	10
	3.2 TYPICAL VENT INSTALLATIONS	11
	3.3 SPECIAL VENT INSTALLATIONS	12
	3.3.1 PERISCOPE TERMINATION 3.4 VENT TERMINAL CLEARANCES	12 13
	3.5 VENT APPLICATION FLOW CHART	14
	3.6 DEFINITIONS	14
	3.7 ELBOW VENT LENGTH VALUES	14
	3.8 HORIZONTAL TERMINATION	15
4.0	3.9 VERTICAL TERMINATION	17
4.0	INSTALLATION 4.1 WALL AND CEILING PROTECTION	19 19
	4.1.1 HORIZONTAL INSTALLATION	20
	4.1.2 VERTICAL INSTALLATION	20
	4.2 USING FLEXIBLE VENT COMPONENTS	21
	4.2.1 HORIZONTAL AIR TERMINAL INSTALLATION	22
	4.2.2 VERTICAL AIR TERMINAL INSTALLATION	23
	4.2.3 APPLIANCE VENT CONNECTION 4.3 GAS INSTALLATION	23 24
	4.4 MOBILE HOME INSTALLATION	24
5.0	FRAMING	25
	5.1 FRAMING	26
	5.1.1 SEE-THRU FRAMING	26
	5.1.2 PENINSULA FRAMING 5.2 MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE ENCLOSURES	26 27
	5.2 MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE ENCLOSURES 5.3 INSTALLING CEMENT BOARD	28
	5.3.1 FINISHING SUPPORT ADJUSTMENT	29
	5.4 NON-COMBUSTIBLE FACING MATERIAL	30
	5.5 ALCOVE ENCLOSURE	31
	5.6 MINIMUM MANTEL CLEARANCES	32
6.0	FINISHING 6.1 DOOR REMOVAL / INSTALLATION	33 33
	6.1 DOOR REMOVAL / INSTALLATION 6.2 END DOOR REMOVAL / INSTALLATION	33 34
	6.3 HEARTH PAD INSTALLATION (HD4ST AND HD4P ONLY)	34
	6.4 LOG PLACEMENT (HD4ST AND HD4P ONLY)	35
	6.5 GLASS MEDIA INSTALLATION	37
	6.6 OPTIONAL ROCK PLACEMENT (HD4STC AND HD4C ONLY)	37 38
7.0	6.7 LOGO PLACEMENT ELECTRICAL CONNECTION	38
7.0	7.1 HARD WIRING CONNECTION	38
	7.2 RECEPTACLE WIRING DIAGRAM	39
	7.3 BATTERY BACK-UP INSTALLATION	39
	7.4 WIRING DIAGRAM	40
8.0	OPERATING INSTRUCTIONS	41
	8.1 OPERATING INSTRUCTIONS - FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING	41
	8.2 LIGHTING INSTRUCTIONS 8.3 ANTI CONDENSATION SWITCH	41 42
9.0	ADJUSTMENT	43
3.0	9.1 PILOT BURNER ADJUSTMENT	43
	9.2 VENTURI ADJUSTMENT	43
	9.3 FLAME CHARACTERISTICS	44
10.0	MAINTENANCE	45
	10.1 ANNUAL MAINTENANCE	45
	10.2 GLASS / DOOR REPLACEMENT 10.3 CARE OF GLASS	46 46
	10.3 CARE OF GLASS 10.4 BURNER REMOVAL	46
	10.4.1 LOG BURNER REMOVAL (HD4ST AND HD4P ONLY)	47
	10.4.2 GLASS BURNER REMOVAL (HD4STG AND HD4PG ONLY)	47
	10.4.3 GLASS AND ROCK BURNER REMOVAL (HD4STC AND HD4PC ONLY)	48
	10.5 VALVE TRAIN REPLACEMENT 10.6 RESTRICTING VERTICAL VENTS	48 48
11.0	REPLACEMENTS REPLACEMENTS	46 49
12.0		52
12.0 13.0	TROUBLESHOOTING	52 55
13.0	WARRANTY	ວວ

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 INSTALLATION OVERVIEW



2.0 INTRODUCTION

AWARNING

- THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.
- ANY CHANGES OR ALTERATIONS TO THIS APPLIANCE OR ITS CONTROLS CAN BE DANGEROUS AND IS PROHIBITED.
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate
 appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Risk of fire or asphyxiation do not operate appliance with fixed glass removed.
- Do not connect 110 volts to the control valve.
- Risk of burns. The appliance should be turned off and cooled before servicing.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Risk of cuts and abrasions. Wear protective gloves and safety glasses during installation. Sheet metal edges may be sharp.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- The appliance is a vented gas-fired appliance. Do not burn wood or other materials in the appliance
- It is imperative that the control compartments, burners and circulating blower and its passageway in the appliance and venting system are kept clean. The appliance and its venting system should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- This appliance must not be connected to a chimney flue pipe serving a separate solid fuel burning appliance.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to
 inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under
 water.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- When equipped with pressure relief doors, they must be kept closed while the appliance is operating to
 prevent exhaust fumes containing carbon monoxide, from entering into the home. Temperatures of the exhaust
 escaping through these openings can also cause the surrounding combustible materials to overheat and catch
 fire.
- Only doors / optional fronts certified with the appliance are to be installed on the appliance.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- As with any combustion appliance, we recommend having your appliance regularly inspected and serviced as well as having a Carbon Monoxide Detector installed in the same area to defend you and your family against Carbon Monoxide.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage of decorations, a T.V. or other electronic components.

__ 3.2B

(511.2mm)

2.1 **DIMENSIONS**


2.1.1 SEE-THRU (HD4ST, HD4STG AND HD4STC) ← 20 1/8" (511.2mm)→ 8" (203.2mm) DIA. **←**17 5/8" (447.7mm)→ 14 3/4" (374.7mm) -5" (127mm) DIA. RIGHT LEFT SIDE SIDE 32 1/4" (819.2mm) 6 1/2" (165.1mm) MINI WHE WAS 30 1/4" 13 1/4" (768.4mm) 1/2" 8 1/2" (215.9mm) (336.6mm) 00 00000**0-1**0000 1 3/4" (44.5mm) 38 1/4 ELECTRICAL INLET GAS INLET 20 1/8"

HD4STG ILLUSTRATED

2.1.2 PENINSULA (HD4P, HD4PG AND HD4PC)

(971.6mm)

42 3/8"_ (1076.3mm)



HD4STG ILLUSTRATED

2.2 GENERAL INSTRUCTIONS

▲WARNING

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RUN OUT, WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED.

PROVIDE ADEQUATE CLEARANCE FOR SERVICING AND OPERATING THE APPLIANCE.

PROVIDE ADEQUATE VENTILATION.

NEVER OBSTRUCT THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.

OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE KEPT A MINIMUM OF 48" (1219.2mm) FROM THE FRONT FACE OF THE APPLIANCE.

SURFACES AROUND AND ESPECIALLY ABOVE THE APPLIANCE CAN BECOME HOT. AVOID CONTACT WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING.

FIRE RISK, EXPLOSION HAZARD.

HIGH PRESSURE WILL DAMAGE VALVE. DISCONNECT GAS SUPPLY PIPING BEFORE PRESSURE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES ABOVE 1/2 PSIG. CLOSE THE MANUAL SHUT-OFF VALVE BEFORE PRESSURE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES EQUAL TO OR LESS THAN 1/2 PSIG (35 mb).

USE ONLY WOLF STEEL APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS WITH THIS APPLIANCE. USING NON-LISTED ACCESSORIES (BLOWERS, DOORS, LOUVRES, TRIMS, GAS COMPONENTS, VENTING COMPONENTS, ETC.) COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD AND WILL VOID THE WARRANTY AND CERTIFICATION.

THIS GAS APPLIANCE SHOULD BE INSTALLED AND SERVICED BY A QUALIFIED INSTALLER to conform with local codes. Installation practices vary from region to region and it is important to know the specifics that apply to your area, for example in Massachusetts State:

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter when installed within the commonwealth of Massachusetts.
- The appliance damper must be removed or welded in the open position prior to installation of an appliance insert or gas log.
- The appliance off valve must be a "T" handle gas cock.
- The flexible connector must not be longer than 36 inches (914.4mm).
- A Carbon Monoxide detector is required in all rooms containing gas fired appliances.
- The appliance is not approved for installation in a bedroom or bathroom unless the unit is a direct vent sealed combustion product.

The installation must conform with local codes or, in absence of local codes, the National Gas and Propane Installation Code CSA B149.1 in Canada, or the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 in the United States. Suitable for mobile home installation if installed in accordance with the current standard CAN/CSA Z240MH Series, for gas equipped mobile homes, in Canada or ANSI Z223.1 and NFPA 54 in the United States.

As long as the required clearance to combustibles is maintained, the most desirable and beneficial location for an appliance is in the center of a building, thereby



by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas Specialists

We suggest that our gas

hearth products be installed

who are certified in the U.S.

and serviced by professionals

www.nficertified.org

allowing the most efficient use of the heat created. The location of windows, doors and the traffic flow in the room where the appliance is to be located should be considered. If possible, you should choose a location where the vent will pass through the house without cutting a floor or roof joist.

If the appliance is installed directly on carpeting, vinyl tile or other combustible material other than wood flooring, the appliance shall be installed on a metal or wood panel extending the full width and depth.

Some appliances have optional fans or blowers. If an optional fan or blower is installed, the junction box must be electrically connected and grounded in accordance with local codes, use the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code in Canada or the ANSI/NFPA 70 National Electrical code in the United States.

- 4.1B

2.3 GENERAL INFORMATION

FOR YOUR SATISFACTION, THIS APPLIANCE HAS BEEN TEST-FIRED TO ASSURE ITS OPERATION AND QUALITY!

	NG	LP
Altitude (FT)	0-4,500	0-4500
Max. Input (BTU/HR)	30,000	30,000
Max. Output Steady State (BTU/HR)	23,000	23,000
Min. Inlet Gas Supply Pressure	4.5" (11.2mb) Water Column	11" (27.4mb) Water Column
Max. Inlet Gas Supply Pressure	7" (17.4mb) Water Column	13" (32.4mb) Water Column
Manifold Pressure (Under Flow Conditions)	3.5" (8.7mb) Water Column	10" (24.9mb) Water Column

When the appliance is installed at elevations above 4,500 ft (1371.6m), and in the absence of specific recommendations from the local authority having jurisdiction, the certified high altitude input rating shall be reduced at the rate of 4% for each additional 1,000 ft (304.8m).

This appliance is approved for bathroom, bedroom and bed-sitting room installations and is suitable for mobile home installation.

No external electricity (110 volts or 24 volts) is required for the gas system operation. Expansion / contraction noises during heating up and cooling down cycles are normal and are to be expected.

If utilizing one of Wolf Steel's trim or surround kits, follow the framing instructions and the finishing instructions, for removal of the top extension.

Model No. HD4

Canadä

ENER GUIDE

<u>NOTE:</u> The protective wrap on plated parts is best removed when the assembly is at room temperature but this can be improved if the assembly is warmed, using a hair dryer or similar heat source.


2.4 RATING PLATE / LIGHTING INSTRUCTION LOCATION

AWARNING

ALLOW THE APPLIANCE TO COOL BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE OR CLEANING.

Both the rating plate and lighting instructions are attached to a cable and inserted in a mail slot on the right end of the appliance (access side). It is recommended to remove the door prior to instruction removal. Using your fingers or a tool such as a screw driver or pencil, gently pull the cable toward you. With the cable at the bulb end of the slot, wiggle the rating plate out being careful not to tear the instructions as they pass through the slot.

To replace, fold and slide the instructions and the cable back through the slot, as illustrated below, and re-attach the door (if removed).



<u>INSTALLER:</u> It is your responsibility to check off the appropriate box on the rating plate according to the model, venting and gas type of the appliance.

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.

NOTE: The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.

3.0 VENTING

▲ WARNING

RISK OF FIRE, MAINTAIN SPECIFIED AIR SPACE CLEARANCES TO VENT PIPE AND APPLIANCE.

IF VENTING IS INCLUDED WITH SPACERS THE VENT SYSTEM MUST BE SUPPORTED EVERY 3FT (0.9m) FOR BOTH VERTICAL AND HORIZONTAL RUNS. USE SUPPORTS OR EQUIVALENT NON-COMBUSTIBLE STRAPPING TO MAINTAIN THE REQUIRED CLEARANCE FROM COMBUSTIBLES. USE WOLF STEEL LTD. SUPPORT RING ASSEMBLY W010-0370 OR EQUIVALENT NON-COMBUSTIBLE STRAPPING TO MAINTAIN THE MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES FOR BOTH VERTICAL AND HORIZONTAL RUNS. SPACERS ARE ATTACHED TO THE INNER PIPE AT PREDETERMINED INTERVALS TO MAINTAIN AN EVEN AIR GAP TO THE OUTER PIPE. THIS GAP IS REQUIRED FOR SAFE OPERATION. A SPACER IS REQUIRED AT THE START, MIDDLE AND END OF EACH ELBOW TO ENSURE THIS GAP IS MAINTAINED. THESE SPACERS MUST NOT BE REMOVED.

THIS APPLIANCE USES A 5" (127mm) EXHAUST / 8" (203.2mm) AIR INTAKE VENT PIPE SYSTEM.

Refer to the section applicable to your installation.

For safe and proper operation of the appliance follow the venting instruction exactly. Deviation from the minimum vertical vent length can create difficulty in burner start-up and/or carboning. Under extreme vent configurations, allow several minutes (5-15) for the flame to stabilize after ignition. Provide a means for visually checking the vent connection to the appliance after the appliance is installed. Use a firestop, vent pipe shield or attic insulation shield when penetrating interior walls, floor or ceiling.

<u>NOTE:</u> If for any reason the vent air intake system is disassembled; reinstall per the instructions provided for the initial installation.

<u>NOTE:</u> This appliance must be installed with a continuous connection of exhaust and air intake vent pipes. Utilizing alternate constructions such as a chimney as part of the vent system is not permitted.

3.1 VENTING LENGTHS AND COMPONENTS

Use only Wolf Steel, Simpson Dura-Vent, Selkirk Direct Temp, American Metal Amerivent or Metal-Fab venting components. Minimum and maximum vent lengths, for both horizontal and vertical installations, and air terminal locations for either system are set out in this manual and must be adhered to. For Simpson Dura-Vent, Selkirk Direct Temp, American Metal Amerivent and Metal-Fab follow the installation procedure provided with the venting components.

A starter adaptor must be used with the following vent systems and may be purchased from the corresponding supplier:

PART	5"/8"	SUPPLIER	WEBSITE
Duravent	W175-0170	Wolf Steel	www.duravent.com
Amerivent	5DSC-N2	American Metal	www.americanmetalproducts.com
Direct Temp	5DT-AA	Selkirk	www.selkirkcorp.com
SuperSeal	5DDA	Metal-Fab	www.mtlfab.com

For Simpson Dura-Vent, Selkirk Direct Temp, American Metal Amerivent and Metal-Fab follow the installation procedure found on the website for your venting supplier.

For vent systems that provide seals on the inner exhaust flue, only the outer air intake joints must be sealed using a red high temperature silicone (RTV). This same sealant may be used on both the inner exhaust and outer intake vent pipe joints of all other approved vent systems except for the exhaust vent pipe connection to the appliance flue collar which must be sealed using the black high temperature sealant Mill Pac.

When using Wolf Steel venting components, use only approved Wolf Steel rigid / flexible components with the following termination kits: wall terminal kit **GD422-1**, **GD422R-1**, or 1/12 to 7/12 pitch roof terminal kit **GD410**, 8/12 to 12/12 roof terminal kit **GD411**, flat roof terminal kit **GD412** or periscope kit **GD401** (for wall penetration below grade). With flexible venting, in conjunction with the various terminations, use either the 5 foot (1.5m) vent kit **GD420** or the 10 foot (3.1m) vent kit **GD430**.

For optimum flame appearance and appliance performance, keep the vent length and number of elbows to a minimum.

The air terminal must remain unobstructed at all times. Examine the air terminal at least once a year to verify that it is unobstructed and undamaged.

Rigid and flexible venting systems must not be combined. Different venting manufacturer components must not be combined.


These vent kits allow for either horizontal or vertical venting of the appliance. The maximum allowable horizontal run is 20 feet (6.1m). The maximum allowable vertical vent length is 40 feet (12.2m). The maximum number of vent connections is two horizontally or three vertically (excluding the appliance and the air terminal connections) when using flexible venting.

Horizontal runs may have a 0" (0mm) rise per foot/meter however for optimum performance it is recommended that all horizontal runs have a minimum 1/4" (6.4mm) rise per foot/meter using flexible venting. For safe and proper operation of the appliance, follow the venting instructions exactly.

A terminal shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway which is located between two single family dwellings and serves both dwellings. Local codes or regulations may require different clearances. Do not allow the inside liner to bunch up on horizontal or vertical runs and elbows. Keep it pulled tight. A 1¼" (31.8mm) air gap all around between the inner liner and outer liner is required for safe operation.

- 8.3A

3.2 TYPICAL VENT INSTALLATIONS



When venting, the horizontal run must be kept to a maximum of 20 feet (6.1m). If a 20 foot (6.1m) horizontal run is required, the appliance must have a minimum vertical rise immediately off the appliance of 57" (1447.8mm).


When terminating vertically, the vertical rise is a minimum 36"(914.4mm) and a maximum 40 feet (12.2m) above the appliance.

On all horizontal vent runs, ensure that the vent pipe does not slope downward.

^{*} See "VENTING" section.


3.3 SPECIAL VENT INSTALLATIONS

3.3.1 PERISCOPE TERMINATION



COVERED BALCONY APPLICATIONS ††*


3.4 VENT TERMINAL CLEARANCES



- △ The terminal shall not be located less than 6 feet (1.8m) under a window that opens on a horizontal plane in a structure with three walls and a roof.
- * Recommended to prevent condensation on windows and thermal breakage
- ** It is recommended to use a heat shield and to maximize the distance to vinyl clad soffits.
- *** The periscope requires a minimum 18 inches (457.2mm) clearance from an inside corner.
- **** This is a recommended distance. For additional requirements check local codes.
- † 3 feet (0.9m) above if within 10 feet (3.1m) horizontally.
- ‡ A vent shall not terminate where it may cause hazardous frost or ice accumulations on adjacent property surfaces.
- †† Permitted only if the veranda, porch, or deck is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.
- †* Recommended to prevent recirculation of exhaust products. For additional requirements check local codes.
- ††* Permitted only if the balcony is fully open on a minimum of one side.

NOTE: Clearances are in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier.

3.5 VENT APPLICATION FLOW CHART



3.6 DEFINITIONS

For the following symbols used in the venting calculations and examples are:

- > greater than
- ≥ equal to or greater than
- < less than
- ≤ equal to or less than
- $H_{\scriptscriptstyle T}$ total of both horizontal vent lengths (Hr) and offsets (Ho) in feet
- H_R combined horizontal vent lengths in feet
- H_o offset factor: .03 (total degrees of offset 135°*) in feet
- V_{τ} combined vertical vent lengths in feet

______ 14.2

3.7 ELBOW VENT LENGTH VALUES

	<u>FEET</u>	<u>INCHES</u>	<u>MILLIMETERS</u>
1°	0.03	0.5	12.7
15°	0.45	6.0	152.4
30°	0.9	11.0	279.4
45°*	1.35	16.0	406.4
90°*	2.7	32.0	812.8


^{*} The first 45° and 90° offset has a zero value and is shown in the formula as -45° and - 90° respectively or

- 15.2A


^{-135°} when combined.

ΕN

3.8 HORIZONTAL TERMINATION



See graph to determine the required vertical rise V_{τ} for the required horizontal run H_{τ} .



The shaded area within the lines represents acceptable values for $\mathbf{H}_{\!\scriptscriptstyle T}$ and $\mathbf{V}_{\!\scriptscriptstyle T}$

For vent configurations requiring more than one 45° elbow and 90° elbow, the following formulas apply:

Formula 1: $H_{\tau} \leq V_{\tau}$

Formula 2: $H_T + V_T \le 40$ feet (12.2m)

Example:

 $V_1 = 8 FT (2.4m)$

 $V_{T} = V_{1} = 8 \text{ FT } (2.4 \text{m})$

 $H_{\star} = 2.5 \text{ FT } (0.8 \text{m})$

 $H_2 = 2 FT (0.6m)$

 $H_R = H_1 + H_2 = 2.5 \text{ FT } (0.8\text{m}) + 2 \text{ FT } (0.6\text{m}) = 4.5 \text{ FT } (1.4\text{m})$

 $H_0 = .03$ (one 45° elbow + two 90° elbows - 135°) = .03 (225 - 135°) = 2.7 FT (0.8m)

 $H_T = H_R + H_O = 4.5 \text{ FT } (1.4\text{m}) + 2.7 \text{ FT } (0.8\text{m}) = 7.2 \text{ FT } (2.2\text{m})$

 $H_{\tau} + V_{\tau} = 7.2 \text{ FT } (2.2\text{m}) + 8 \text{ FT } (2.4\text{m}) = 15.2 \text{ FT } (4.6\text{m})$


Formula 1: $H_{\tau} \leq V_{\tau}$

 $7.2 \text{ FT } (2.2\text{m}) \le 8 \text{ FT } (2.4\text{m})$

Formula 2: $H_{\tau} + V_{\tau} \leq 40 \text{ FT (12.2m)}$

 $15.2 \text{ FT } (4.6\text{m}) \leq 40 \text{ FT } (12.2\text{m})$


Since both formulas are met, this vent configuration is acceptable.



- 16.5A

Η,





The shaded area within the lines represents acceptable values for \mathbf{H}_{T} and \mathbf{V}_{T}

OFFSET IN FEET (METERS) H.

For vent configurations requiring more than one 45° elbow and 90° elbow, the following formulas apply:

Formula 1: $H_{\tau} \le 4.2 V_{\tau}$

Formula 2: $H_{\tau} + V_{\tau} \le 24.75$ feet (7.5m)

Example:

 $V_1 = 4 FT (1.2m)$

 $V_2 = 1.5 \text{ FT } (0.5 \text{m})$

 $V_T = V_1 + V_2 = 4 \text{ FT (1.2m)} + 1.5 \text{ FT (0.5m)} = 5.5 \text{ FT (1.7m)}$

 $H_1 = 2 FT (0.6m)$

 $H_2 = 1 FT (0.3m)$

 $H_3 = 1 FT (0.3m)$

 $H_{A} = 1.5 \text{ FT } (0.5 \text{m})$

 $H_R = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 = 2FT (0.6m) + 1FT (0.3m) + 1FT (0.3m) + 1.5FT (0.5m) = 5.5 FT (1.7m)$

 $H_0 = .03$ (one 45° elbow + four 90° elbows - 135°) = .03 (405 - 135°) = 8.1 FT (2.5m)

 $H_T = H_R + H_O = 5.5 \text{ FT (1.7m)} + 8.1 \text{ FT (2.5m)} = 13.6 \text{ FT (4.2m)}$

 $\mathbf{H}_{\mathsf{T}} + \mathbf{V}_{\mathsf{T}} = 13.6 \; \mathsf{FT} \; (4.2 \, \mathsf{m}) + 5.5 \; \mathsf{FT} \; (1.7 \, \mathsf{m}) = 19.1 \; \mathsf{FT} \; (5.8 \, \mathsf{m})$

Formula 1: $H_T \leq 4.2FT (1.3m) V_T$

4.2FT (1.3m) V_{τ} = 4.2 FT (1.3m) x 5.5 FT (1.7m)= 23.1 FT (7m)

 $13.6 \text{ FT } (4.2\text{m}) \leq 23.1 \text{ FT } (7\text{M})$


Formula 2: $H_{\tau} + V_{\tau} \le 24.75 \text{ FT } (7.5 \text{m})$


 $19.1 \text{ FT } (5.8 \text{m}) \leq 24.75 \text{ FT } (7.5 \text{m})$


Since both formulas are met, this vent configuration is acceptable.


- 16.5 2A

3.9 VERTICAL TERMINATION









-18.3_2B

4.0 INSTALLATION

▲ WARNING

FOR SAFE AND PROPER OPERATION OF THE APPLIANCE, FOLLOW THE VENTING INSTRUCTIONS EXACTLY.

ALL INNER EXHAUST AND OUTER INTAKE VENT PIPE JOINTS MAY BE SEALED USING EITHER RED RTV HIGH TEMP SILICONE SEALANT W573-0002 (NOT SUPPLIED) OR BLACK HIGH TEMP MILL PAC W573-0007 (NOT SUPPLIED) WITH THE EXCEPTION OF THE APPLIANCE EXHAUST FLUE COLLAR WHICH MUST BE SEALED USING MILL PAC.

IF USING PIPE CLAMPS TO CONNECT VENT COMPONENTS, 3 SCREWS MUST ALSO BE USED TO ENSURE THE CONNECTION CANNOT SLIP OFF.

DO NOT CLAMP THE FLEXIBLE VENT PIPE.

RISK OF FIRE, EXPLOSION OR ASPHYXIATION. IMPROPER SUPPORT OF THE ENTIRE VENTING SYSTEM MAY ALLOW VENT TO SAG AND SEPARATE. USE VENT RUN SUPPORTS AND CONNECT VENT SECTIONS PER INSTALLATION INSTRUCTIONS.

RISK OF FIRE, DO NOT ALLOW LOOSE MATERIALS OR INSULATION TO TOUCH THE VENT PIPE. REMOVE INSULATION TO ALLOW FOR THE INSTALLATION OF THE ATTIC SHIELD AND TO MAINTAIN CLEARANCES TO COMBUSTIBLES.

- 68.2A

4.1 WALL AND CEILING PROTECTION

AWARNING

DO NOT FILL THE SPACE BETWEEN THE VENT PIPE AND ENCLOSURE WITH ANY TYPE OF MATERIAL. DO NOT PACK INSULATION OR COMBUSTIBLES BETWEEN CEILING FIRESTOPS. ALWAYS MAINTAIN SPECIFIED CLEARANCES AROUND VENTING AND FIRESTOP SYSTEMS. INSTALL WALL SHIELDS AND FIRESTOPS AS SPECIFIED. FAILURE TO KEEP INSULATION OR OTHER MATERIALS AWAY FROM VENT PIPE MAY CAUSE FIRE.

70.1

For optimum performance it is recommended that all horizontal runs have a minimum of 1/4" (6.4mm) rise per foot/meter using flexible venting. For safe and proper operation of the appliance, follow the venting instructions exactly.

For clearance to combustible materials from the vent pipe, see "MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES" section.

<u>NOTE:</u> The firestop / vent shield supplied with this appliance must be used when passing through a combustible wall or floor.

4.1.1 HORIZONTAL INSTALLATION


AWARNING

THE FIRESTOP ASSEMBLY MUST BE INSTALLED WITH THE VENT SHIELD TO THE TOP.

TERMINALS MUST NOT BE RECESSED INTO A WALL OR SIDING MORE THAN THE DEPTH OF THE RETURN FLANGE OF THE MOUNTING PLATE.

This application occurs when venting through an exterior wall. Having determined the correct height for the air terminal location, cut and frame a hole in the exterior wall as illustrated to accommodate the firestop assembly. Dry fit the firestop assembly before proceeding to ensure the brackets on the rear surface fit to the inside surface of the horizontal framing.

The length of the vent shield may be cut shorter for combustible walls that are less than 8 1/2" (215.9mm) thick but the vent shield must extend the full depth of the combustible wall.




20.7A

- A. Apply a bead of caulking (not supplied) around the corner edge of the inside surface of the firestop assembly, fit the firestop assembly to the hole and secure using the 4 screws (supplied in your manual baggie).
- B. Once the vent pipe is installed in its final position, apply high temperature sealant W573-0007 (not supplied) between the pipe and the firestop.

4.1.2 VERTICAL INSTALLATION

This application occurs when venting through a roof. Installation kits for various roof pitches are available from your authorized dealer / distributor. See accessories to order specific kits required.

- A. Determine the air terminal location, cut and frame a square opening as illustrated in the ceiling and the roof to provide the minimum 1" (25.4mm) clearance between the vent pipe and any combustible material. Try to center the vent pipe location midway between two joists to prevent having to cut them. Use a plumb bob to line up the center of the openings. A vent pipe shield will prevent any materials such as insulation, from filling up the 1" (25.4mm) air space around the pipe. Nail headers between the joist for extra support.
- B. Apply a bead of caulking (not supplied) to the framework or to the Wolf Steel vent pipe shield plate or equivalent (in the case of a finished ceiling), and secure over the opening in the ceiling. A firestop must be placed on the bottom of each framed opening in a roof or ceiling that the venting system passes through. Apply a bead of caulking all around and place a firestop spacer over the vent shield to restrict cold air from being drawn into the room or around the fireplace. Ensure that both spacer and shield maintain the required clearance to combustibles. Once the vent pipe is installed in its final position, apply sealant between the pipe and the firestop assembly.
- C. In the attic, slide the vent pipe collar down to cover up the open end of the shield and tighten. This will prevent any materials, such as insulation, from filling up the 1" (25.4mm) air space around the pipe.



PIPE


SHIELD

4.2 USING FLEXIBLE VENT COMPONENTS

WARNING

DO NOT ALLOW THE INNER FLEX PIPE TO BUNCH UP ON HORIZONTAL OR VERTICAL RUNS AND ELBOWS. KEEP IT PULLED TIGHT.

SPACERS ARE ATTACHED TO THE INNER FLEX PIPE AT PREDETERMINED INTERVALS TO MAINTAIN AN EVEN AIR GAP TO THE OUTER FLEX PIPE. THIS GAP IS REQUIRED FOR SAFE OPERATION. A SPACER IS REQUIRED AT THE START, MIDDLE AND END OF EACH ELBOW TO ENSURE THIS GAP IS MAINTAINED. THESE SPACERS MUST NOT BE REMOVED.



For safe and proper operation of the appliance, follow the venting instructions exactly.

All inner flex pipe and outer flex pipe joints may be sealed using high temperature sealant W573-0002 (not supplied) or the high temperature sealant W573-0007 Mill Pac (not supplied). However, the high temperature sealant W573-0007 Mill Pac (not supplied) must be used on the joint connecting the inner flex pipe and the exhaust flue collar.

Use only approved flexible vent pipe kits marked:




"Wolf Steel Approved Venting" as identified by the stamp only on the outer flex pipe.

— 22.1

4.2.1 HORIZONTAL AIR TERMINAL INSTALLATION

A. Stretch the inner flex pipe to the required length taking into account the additional length needed for the finished wall surface. Apply a heavy bead of the high temperature sealant W573-0007 Mill Pac (not supplied) to the inner sleeve of the air terminal. Slip the vent pipe a minimum of 2" (50.8mm) over the inner sleeve of the air terminal



Insert the vent pipes through the firestop maintaining the required C. clearance to combustibles. Holding the air terminal (lettering in an upright, readable position), secure to the exterior wall and make weather tight by sealing with caulking (not supplied).

#8 X 1/2" SELF DRILLING **SCREWS & WASHERS HI-TEMP** INNER COUPLER OUTER COUPLER **SEALAN**

FLEX PIPE

OUTER

FLEX PIPE


D. If more vent pipe needs to be used to reach the fireplace, couple them together as illustrated. The vent system must be supported approximately every 3 feet (0.9m) for both vertical **FLEX PIPE** and horizontal runs. Use noncombustible strapping to maintain the minimum clearance to combustibles.

The air terminal mounting plate may be recessed into the exterior wall or siding no greater than the depth

OUTER

CAULKING

E. The vent shield must be installed only when terminating horizontally. Remove the two screws nearest the vent collars on the top of the appliance. Align the vent heat shield (supplied) and secure. Adjust the vent heat shield to touch the firestop spacer, as shown below.




of its return flange.


4.2.2 VERTICAL AIR TERMINAL INSTALLATION


WARNING


MAINTAIN A MINIMUM 2" (50.8mm) SPACE BETWEEN THE AIR INLET BASE AND THE STORM COLLAR.

- **A.** Fasten the roof support to the roof using the screws provided. The roof support is optional. In this case the venting is to be adequately supported using either an alternate method suitable to the authority having jurisdiction or the optional roof support.
- **B.** Stretch the inner flex pipe to the required length. Slip the inner flex pipe a minimum of 2" (50.8mm) over the inner pipe of the air terminal connector and secure with 3 #8 screws. Seal using a heavy bead of high temperature sealant W573-0007 (not supplied).











- G. Apply a heavy bead of weatherproof caulking 2" (50.8mm) above the flashing. Install the storm collar around the air terminal and slide down to the caulking. Tighten to ensure that a weather-tight seal between the air terminal and the collar is achieved.
- H. If more vent pipe needs to be used to reach the appliance see "HORIZONTAL AIR TERMINAL INSTALLATION" section.



AIR

INNER PIPE




24.1A

4.2.3 APPLIANCE VENT CONNECTION

A. Install the inner flex pipe to the appliance. Secure with 3 screws and flat washers. Seal the joint and screw holes using the high temperature sealant W573-0007 (not supplied).

B. Install the outer flex pipe to the appliance. Attach and seal the joints HIGH using the high temperature sealant W573-0002 (not supplied). TEMPERATURE



FLASHING

4.3 GAS INSTALLATION

▲ WARNING

RISK OF FIRE, EXPLOSION OR ASPHYXIATION. ENSURE THERE ARE NO IGNITION SOURCES SUCH AS SPARKS OR OPEN FLAMES.

SUPPORT GAS CONTROL WHEN ATTACHING GAS SUPPLY PIPE TO PREVENT DAMAGING GAS LINE.

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RUN OUT WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED. PURGING OF THE GAS SUPPLY LINE SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN. ASSURE THAT A CONTINUOUS GAS FLOW IS AT THE BURNER BEFORE CLOSING THE DOOR. ENSURE ADEQUATE VENTILATION. FOR GAS AND ELECTRICAL LOCATIONS, SEE "DIMENSION" SECTION.

ALL GAS CONNECTIONS MUST BE CONTAINED WITHIN THE APPLIANCE WHEN COMPLETE.

HIGH PRESSURE WILL DAMAGE VALVE. DISCONNECT GAS SUPPLY PIPING BEFORE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES ABOVE 1/2 PSIG.

VALVE SETTINGS HAVE BEEN FACTORY SET. DO NOT CHANGE.

Installation and servicing to be done by a qualified installer. Do not use open flame.

- Move the appliance into position and secure.
- If equipped with a flex connector the appliance is designed to accept a 1/2" gas supply. Without the connector it is designed to accept a 3/8" gas supply. The appliance is equipped with a manual shut off valve to turn off the gas supply to the appliance.
- Connect the gas supply in accordance to local codes. In the absence of local codes, install to the current CAN/CSA-B149.1 Installation Code in Canada or to the current National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 in the United States.
- When flexing any gas line, support the gas valve so that the lines are not bent or kinked.
- Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution.

4.4 MOBILE HOME INSTALLATION

This appliance is also certified to be installed as an OEM (Original Equipment Manufacturer) installation in a manufactured home (U.S. only) or mobile home and must be installed in accordance with the manufacturer's instructions and the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States or the Mobile Home Standard, CAN/CSA Z240 MH Series, in Canada. This appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate.

This Mobile/Manufactured Home Listed appliance comes factory equipped with a means to secure the unit. Built in appliances are equipped with 1/4" (6.4mm) diameter holes located in the front left and right corners of the base. Use #10 hex head screws, inserted through the holes in the base to secure. For free standing products contact your local authorized dealer / distributor for the appropriate securing kit. For mobile home installations, the appliance must be fastened in place. It is recommended that the appliance be secured in all installations. Always turn off the pilot and the fuel supply at the source, prior to moving the mobile home. After moving the mobile home and prior to lighting the appliance, ensure that the logs are positioned correctly.

This appliance is certified to be installed in an aftermarket permanently located, manufactured (mobile) home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

A conversion kit is supplied with the mobile home appliance.

Conversion Kits

This appliance is field convertible between Natural Gas (NG) and Propane (LP).

To convert from one gas to another consult your Authorized dealer/distributor.

29.1A

5.0 FRAMING

AWARNING

RISK OF FIRE!

IN ORDER TO AVOID THE POSSIBILITY OF EXPOSED INSULATION OR VAPOUR BARRIER COMING IN CONTACT WITH THE APPLIANCE BODY, IT IS RECOMMENDED THAT THE WALLS OF THE APPLIANCE ENCLOSURE BE "FINISHED" (IE: DRYWALL / SHEETROCK), AS YOU WOULD FINISH ANY OTHER OUTSIDE WALL OF A HOME. THIS WILL ENSURE THAT CLEARANCE TO COMBUSTIBLES IS MAINTAINED WITHIN THE CAVITY.

DO NOT NOTCH THE FRAMING AROUND THE APPLIANCE STAND-OFFS. FAILURE TO MAINTAIN AIR SPACE CLEARANCE MAY CAUSE OVER HEATING AND FIRE. PREVENT CONTACT WITH SAGGING OR LOOSE INSULATION OR FRAMING AND OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS. BLOCK OPENING INTO THE CHASE TO PREVENT ENTRY OF BLOWN-IN INSULATION. MAKE SURE INSULATION AND OTHER MATERIALS ARE SECURED.

WHEN CONSTRUCTING THE ENCLOSURE ALLOW FOR FINISHING MATERIAL THICKNESS TO MAINTAIN CLEARANCES. FRAMING OR FINISHING MATERIAL CLOSER THAN THE MINIMUMS LISTED MUST BE CONSTRUCTED ENTIRELY OF NON-COMBUSTIBLE MATERIALS. MATERIALS CONSISTING ENTIRELY OF STEEL, IRON, BRICK, TILE, CONCRETE, SLATE, GLASS OR PLASTERS, OR ANY COMBINATION THEREOF ARE SUITABLE. MATERIALS THAT ARE REPORTED AS PASSING ASTM E 136, STANDARD TEST METHOD FOR BEHAVIOUR OF MATERIALS IN A VERTICAL TUBE FURNACE AT 1382° F (750°C) AND UL763 SHALL BE CONSIDERED NON-COMBUSTIBLE MATERIALS.

MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES MUST BE MAINTAINED OR A SERIOUS FIRE HAZARD COULD RESULT.

THE APPLIANCE REQUIRES A MINIMUM ENCLOSURE HEIGHT. MEASURE FROM THE APPLIANCE BASE.

IF STEEL STUD FRAMING KITS WITH CEMENT BOARD ARE PROVIDED, OR SPECIFIED IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. THEY MUST BE INSTALLED.

FINISHING MUST BE DONE USING A NON-COMBUSTIBLE MATERIAL PLACED FLUSH WITH THE FRONT FACE OF THE UNIT AND EXTENDING FROM THE TOP OF THE UNIT SUCH AS CEMENT BOARD, CERAMIC TILE, MARBLE, ETC. DO NOT USE WOOD OR DRYWALL. ANY FIRE RATED DRYWALL IS NOT ACCEPTABLE.

- 71.1B

It is best to frame your appliance after it is positioned and the vent system is installed.

When roughing in the appliance, raise the appliance to accommodate for the thickness of the finished floor materials, i.e. tile, carpeting and hard wood.

Maintain these minimum clearances to combustibles from appliance and vent surfaces: Appliance framing:

Non- Combustible Appliance finishing:

Front - 2" (50.8mm) to sides of appliance opening

- 15 3/4" (400.1mm) above appliance opening

Combustible Appliance finishing:

- 46" (1168.4mm) from bottom of appliance to enclosure top
- 3" (76.2mm) to top of vent pipe*
- 2" (50.8mm) to sides and bottom of vent pipe*


Non-combustible finishing material (ie. cement board, brick, stone, tile) must be used to finish around the front of the appliance.

*HORIZONTAL VENT SECTIONS: A minimum clearance of 3" (76.2mm) to the top and 2" (50.8mm) to the sides and bottom of the vent pipe on all horizontal runs to combustibles is required. Horizontal vent sections within enclosures require a minimum clearance of 3" (76.2mm) at the top of the vent pipe, see "MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE ENCLOSURES" section. Use firestop assembly W010-2985.

*VERTICAL VENT SECTIONS: A minimum of 1" (25.4mm) all around the vent pipe on all vertical runs to combustibles is required except for clearances in appliance enclosures. Vertical vent sections within enclosures require a minimum clearance of 2" (50.8mm) around the vent pipe. Use firestop spacer W010-2985.

* When constructing the enclosure allow for finishing material thickness to maintain clearances.


This appliance is supplied with four stand-offs. For convenience the stand-offs have been shipped flat and located on the top of the appliance. Before framing ensure the stand-offs are bent up and screwed into place ensuring a height of 10" (254mm). Stand-offs are not used for structural support




5.1 FRAMING

5.1.1 SEE-THRU FRAMING

NOTE: Dimension "A" should measure 17 5/8" (447.7mm) minimum (depending on the finishing material thickness)



5.1.2 PENINSULA FRAMING




NOTE: All framing dimensions are based on the finishing material supports position. Framing may change depending on the finishing material thickness. (See "FINISHING SUPPORT ADJUSTMENT" section).

5.2 MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE ENCLOSURES

AWARNING

THE FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE FINISHED WITH ANY NON-COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS BRICK, MARBLE, GRANITE, ETC., AS LONG AS THESE MATERIALS NEVER OVERHANG INTO THE APPLIANCE OPENING.

IMPORTANT: The HD4 requires a minimum inside enclosure height of 46" (1168.4mm), measured from the bottom of the appliance. For temperature requirements, this area must be left unobstructed.



^{*} Within the appliance enclosure a minimum 3" (76.2mm) clearance between the top of the vent pipe and combustible materials is required. All other clearances within the enclosure, including where the vent pipe exits the enclosure are subject to 2" (50.8mm)to the sides and bottom and 3" (76.2mm) to the top for horizontal and 1" (25.4mm) for vertical.

NOTE: THIS APPLIANCE IS NOT LOAD BEARING.

<u>IMPORTANT:</u> The firestop assembly provided must be used when the vent pipes pass through any walls or are terminated horizontally.

^{**} See venting section.


5.3 INSTALLING CEMENT BOARD

▲ WARNING

A NON-COMBUSTIBLE FINISHING MATERIAL BORDER, SUCH AS BRICK, MARBLE, GRANITE, ETC. IS REQUIRED. FINISHING WITH JUST CEMENT BOARD TO THE SIDES AND TOP OF THE APPLIANCE IS NOT ALLOWED.

THE SURFACE ABOVE THE APPLIANCE GETS VERY HOT. IF PROPER FINISHING MATERIALS ARE NOT USED, CRACKING CAN OCCUR.

If only a painted surface is desired, a full single sheet of Wonder Board cement board must be used above the door opening. We recommend the cement board to be cut and seamed as per illustrated below, when finishing the entire surface with a non-combustible decorative finishing material.



Joint Compound where required

Joint compounds such as Durabond 90 and tapes that are resilient to heat and cracking should be used when taping and mudding seams.

Setting tiles and grouting

We recommend you use tiles with a dry butt joint to be installed using a two-part mortar with an acrylic latex additive, such as Mapei Kerabond/Kerlastic, to allow for slight movement in the normal operation of the appliance.

If grout is used between the tiles, a polymer-based grout, such as Mapei Ultracolour plus, is recommended.


Primer/Paint


For a painted surface, use a 100% acrylic latex primer and finish coat. Paints may discolour.

5.3.1 FINISHING SUPPORT ADJUSTMENT

Depending on the finishing material we have allowed from 0" (0mm) to 3/4" (19mm) of adjustment after the 1/2" (12.7mm) cement board has been installed. Loosen the 8 screws on each finishing support. Adjust the finishing support to the desired position.


<u>NOTE</u>: Peninsula models have one end support that can also be adjusted by loosening the two screws.






5.4 NON-COMBUSTIBLE FACING MATERIAL

WARNING: Non-combustible facing material must not project more than 1" (24.5mm) from the face of the door (all four sides). If greater projections are desired, increase the clearance to the sides and top by 2" (50.8mm) for every additional 1" (25.4mm) of projection. If using an optional surround, then 2" (50.8mm) clearance from the surround is required before projecting out a maximum 2" (50.8mm). If greater projections are desired, increase the clearance from the surround by 2" (50.8mm) for every 1" (25.4mm) of additional projection.



5.5 ALCOVE ENCLOSURE



NOTE: Recesses or alcoves above the appliance can be made as deep as desired provided the minimum clearances to combustibles are maintained.

Non-combustible material can be used, provided the minimum clearances to combustible materials are applied. The minimum enclosure volume must be increased by no less than the volume of the recess. This adjustment can be made by increasing any or all of the height, width and depth of the enclosure.

5.6 MINIMUM MANTEL CLEARANCES

AWARNING


RISK OF FIRE, MAINTAIN ALL SPECIFIED AIR SPACE CLEARANCES TO COMBUSTIBLES. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY CAUSE A FIRE OR CAUSE THE APPLIANCE TO OVERHEAT. ENSURE ALL CLEARANCES (I.E. BACK, SIDE, TOP, VENT, MANTEL, FRONT, ETC.) ARE CLEARLY MAINTAINED.

WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.


73.1

Combustible mantel clearance can vary according to the mantel depth. Use the graph to help evaluate the clearance needed.

MANTEL DIMENSIONS			
Ref	Height	Depth	
D	8" (203.2mm)	2" (50.8mm)	
С	10" (254mm)	4" (101.6mm)	
В	12" (304.8mm)	6" (152.4mm)	
Α	14" (355.6mm)	8" (203.2mm)	



Ref	Mantel Height	Ref	Mantel Depth
Α	16" (406.4mm)	G	0" (0mm)
В	14" (355.6mm)	Н	2" (50.8mm)
С	12" (304.8mm)	I	4" (101.6mm)
D	10" (254mm)	J	6" (152.4mm)
Е	8" (203.2mm)	K	8" (203.2mm)
F	6" (152.4mm)	L	10" (254mm)



6.0 FINISHING

AWARNING

RISK OF FIRE!

NEVER OBSTRUCT THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.

THE FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE FINISHED WITH ANY NON-COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS BRICK, MARBLE, GRANITE, ETC., PROVIDED THAT THESE MATERIALS DO NOT GO BELOW THE SPECIFIED DIMENSION AS ILLUSTRATED.

DO NOT STRIKE, SLAM OR SCRATCH GLASS. DO NOT OPERATE APPLIANCE WITH GLASS REMOVED. CRACKED. BROKEN OR SCRATCHED.

FACING AND/OR FINISHING MATERIAL MUST NEVER OVERHANG INTO THE APPLIANCE OPENING.

THE GLASS DOOR ASSEMBLY IS DESIGNED TO PIVOT FORWARD WHEN RELIEVING EXCESS PRESSURE THAT MIGHT OCCUR. FINISHING OR OTHER MATERIALS MUST NOT BE LOCATED IN THE OPENING SURROUNDING THE DOOR AS THIS WILL INTERFERE WITH THE DOORS ABILITY TO RELIEVE THE PRESSURE.

- 72.6

6.1 DOOR REMOVAL / INSTALLATION

WARNING


GLASS MAY BE HOT, DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

THE DOOR LATCHES ARE PART OF A SAFETY SYSTEM AND MUST BE PROPERLY ENGAGED. DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WITH LATCHES DISENGAGED.

FACING AND/OR FINISHING MATERIALS MUST NOT INTERFERE WITH AIR FLOW THROUGH AIR OPENINGS, LOUVRES OPENINGS, OPERATION OF LOUVRES OR DOORS OR ACCESS FOR SERVICE. OBSERVE ALL CLEARANCES WHEN APPLYING COMBUSTIBLE MATERIALS.


BEFORE DOOR IS REMOVED TURN THE APPLIANCE OFF AND WAIT UNTIL APPLIANCE IS COOL TO THE TOUCH, DOORS ARE HEAVY AND FRAGILE SO HANDLE WITH CARE.

- **A.** There are 2 latches on the top of each door.
- B. Using the tool provided, pull the latch forward and upwards, out of the slot in the door, as shown. Ensure to keep one hand on the door at all times, to prevent it from falling on the floor.
- C. When both latches have been released tilt the door forward and out of the bottom door retainer.
- **D.** Reverse this process to install the door.




<u>IMPORTANT:</u> Once latches are engaged, test that the door is secure and will not fall forward before letting go.

THE LATCHES ARE SHOWN IN THE ILLUSTRATION BELOW.



6.2 END DOOR REMOVAL / INSTALLATION

- **A.** Remove the main doors from the appliance, refer to the "DOOR REMOVAL/INSTALLATION" section.
- B. Remove the 6 screws securing the end door in place, as shown below. Ensure to keep one hand on the door, from the inside of the appliance, at all times to prevent it from falling.
- **C.** Tilt the door from the top downwards and carefully remove it from the appliance.
- **D.** To install the end door, reverse these steps.



6.3 HEARTH PAD INSTALLATION (HD4ST AND HD4P ONLY)

<u>NOTE</u>: The individual hearth pads can be easily identified by the numbers cast on the underside of each pad.

NOTE: The pilot is located on the right end in these instructions.

- **A.** Remove the main doors from the appliance, refer to the "DOOR REMOVAL/INSTALLATION" section.
- **B.** Place the #3 hearth pad on the pilot side of the burner, as shown in Figure B.
- C. Place the #1A hearth pad on the right side and the #1 hearth pad on the left side of appliance, as shown in Figure C.
- **D.** Place the two #2 hearth pads on the right and left sides, as shown in Figure D.
- **E.** Place the #4 hearth pad on the left end, as shown in Figure E.









6.4 LOG PLACEMENT (HD4ST AND HD4P ONLY)

AWARNING

FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.

THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.


76.1A

NOTE: The individual logs can be easily identified by the numbers cast on the underside of each log.

Phazer™ logs and glowing embers exclusive to Wolf Steel Ltd., provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. During the initial use of the appliance, log colours may vary. During the initial use of the appliance the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat activated curing process.

NOTE: The pilot is located on the right end in these instructions.

- 1. Remove the doors, refer to the "DOOR REMOVAL / INSTALLATION section for removal instructions.
- 2. Place the #1 log onto the one pin located on the corner of the burner, on the left side, and the second pin located on the left end hearth pad. Place one pin into the log, as shown in Figure 1.
- 3. Place the #2 log onto the pin located in the #1 log, it should rest in the middle of the right side hearth pads as shown in Figure 2. Place one pin into the middle of the #2 log, as shown in Figure 2.
- 4. Place the #3 log onto the pin located in the #2 log and let it rest on the right side hearth pads, as shown in Figure 3 and in the right side view below. Place one pin into the #2 log, as shown in Figure 3.
- 5. Place the #4 log onto the pin located in log #2 and let it rest on the right end hearth pads, as shown in Figure 4 and in the left side view. Place one pin into the right side hearth pad, as shown in Figure 4.
- 6. Place the #5 log onto the pin located in the right side hearth pad and let it rest on the burner, as shown in Figure 5. **NOTE:** Ensure log #5 does not cover any burner ports.
- 7. Place the #6 log onto the pin located on the corner of the burner, on the left side, then place one pin into middle of the log, as shown in Figure 6. NOTE: Ensure log #6 does not cover any burner ports.

















- 8. Place the #7 log onto the pin located in log #6 and onto the pin in the #5 log, as shown in Figure 7.
- 9. Place the #8 log on the hearth pad and let it rest against the notch in the side of the #7 log, as shown in Figure 8. **HINT: The best view of the #8 log is shown in the left side view below.**
- 10. Place the #9 log onto the pin located in the #6 log and let it rest on the right side, corner hearth pad and then place one pin into the #6 log, as shown in Figure 9.
- 11. Place the #10 log onto the pin located in the #7 log and let is rest in the middle of the left side hearth pads, as shown in Figure 10. Place one pin into the #1 log, as shown in Figure 10.
- 12. Place the #11 log onto the pin located in the #1 log and let is rest on the left end hearth pads, as shown in Figure 11.
- 13. Place the #12 charcoal lump onto the two pins located in the center of the burner, as shown in Figure 12.
- 14. Tear the ember material into small thin pieces and spread evenly on top of the burner. Ember material will only glow when exposed to direct flame.
- 15. Sprinkle the charcoal embers around the hearth then place the charcoal lumps on top of the charcoal embers, as shown below.

NOTE: Do not cover the pilot or burner ports with media or embers. Do not overfill.

















6.5 GLASS MEDIA INSTALLATION

AWARNING

CLEAN THE GLASS MEDIA PRIOR TO INSTALLATION. BEFORE APPLYING THE CLEANED GLASS, ENSURE THAT IT IS DRY.

DO NOT CHANGE OR SUBSTITUTE THE GLASS MEDIA MATERIAL PROVIDED WITH THIS APPLIANCE. IF REPLACING, USE ONLY THE REPLACEMENT GLASS MEDIA AVAILABLE FROM YOUR AUTHORIZED DEALER / DISTRIBUTOR.

DO NOT PLACE ANY MEDIA (GLASS OR VERMICULITE) ON THE PILOT MESH. THIS WILL INTERFERE WITH THE PILOT OPERATION

Evenly spread the glass media onto the media tray, ensuring no glass media falls into the pilot opening. If this happens, insert a clean bag into your vacuum cleaner and vacuum out the glass media. Replacement glass can be purchased from your local authorized dealer / distributor.


CLEANING GLASS MEDIA

Glass media may have a fine oil residue that needs to be cleaned prior to installation. Clean the glass with mild dish soap, drain, rinse thoroughly and dry before placing around the burner.


______ 74.2E

<u>NOTE:</u> Glass media may cover the entire media tray. Care should be taken around the pilot mesh. We recommend that no media should be placed directly on the pilot mesh.

(HD4STG AND HD4PG ONLY)




(HD4STC AND HD4C ONLY)




6.6 OPTIONAL ROCK PLACEMENT (HD4STC AND HD4C ONLY)

Place the refractory driftwood rocks onto the media tray, around, but not on the burner ports or pilot mesh.



6.7 LOGO PLACEMENT



7.0 ELECTRICAL CONNECTION

WARNING

DO NOT USE THIS APPLIANCE IF ANY PART HAS BEEN UNDER WATER. CALL A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN IMMEDIATELY TO HAVE THE APPLIANCE INSPECTED FOR DAMAGE TO THE ELECTRICAL CIRCUIT.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR EXPLOSION. DO NOT WIRE 110V TO THE VALVE OR TO THE APPLIANCE WALL SWITCH, INCORRECT WIRING WILL DAMAGE CONTROLS.

ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES. IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, USE THE CURRENT CSA22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE IN CANADA OR THE CURRENT NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NFPA NO. 70 IN THE UNITED STATES.

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RAN OUT, WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED.


69.2

7.1 HARD WIRING CONNECTION

It is necessary to hard wire this appliance.

Permanently framing the appliance with an enclosure, requires the appliance junction box to be hard wired. This appliance must be electrically connected and grounded in accordance with local codes. In the absence of local codes, use the current CSA C22.1 Canadian electrical code in Canada or the ANSI/NFPA 70-1996 national electrical code in the United States.

7.2 RECEPTACLE WIRING DIAGRAM




NOTE: Ensure that the transformer is plugged into the receptacle.

7.3 BATTERY BACK-UP INSTALLATION

- **A.** In case of a power outage locate your battery housing (supplied in the manual baggie).
- **B.** Install the 4 "AA" batteries, if not already installed.
- **C.** Connect the battery housing to the battery connector located in the bottom corner of the appliance (refer to the illustration below).

NOTE: It is recommended that you change the battery at the start of the heating season.




7.4 WIRING DIAGRAM

WARNING

DO NOT WIRE 110 VOLTS TO THE VALVE OR WALL SWITCH.


This appliance comes equipped with a battery back-up. If this back-up is used, install 4AA batteries (not supplied) into the holder and connect to the wire harness.




8.0 OPERATING INSTRUCTIONS

When lit for the first time, the appliance will emit a slight odour for a few hours. This is a normal temporary condition caused by the "burn-in" of internal paints and lubricants used in the manufacturing process and will not occur again. Simply open a window to sufficiently ventilate the room. After extended periods of non-operation such as following a vacation or a warm weather season, the appliance may emit a slight odour for a few hours. This is caused by dust particles in the heat exchanger burning off. Open a window to sufficiently ventilate the room.

8.1 OPERATING INSTRUCTIONS - FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING




8.2 LIGHTING INSTRUCTIONS



8.3 ANTI CONDENSATION SWITCH

This appliance has the ability to switch from an electronic intermittent pilot ignition (IPI) to a standing pilot (ACS) for cold climates. The heat generated by the standing pilot will improve the start up operation on colder climate days. Therefore we recommend switching to the standing pilot on those colder days. The anti condensation switch (standing pilot) is located in the control panel. Using your finger, flip the switch up for standing pilot, or down for intermittent pilot ignition.



9.0 ADJUSTMENT

9.1 PILOT BURNER ADJUSTMENT

Adjust the pilot screw to provide properly sized flame. Turn in a clockwise direction to reduce the gas flow.

Check Pressure Readings:


Inlet pressure can be checked by turning screw (A) counterclockwise 2 or 3 turns and then placing pressure gauge tubing over the test point. Gauge should read as described on the chart below. Check that main burner is operating on "HI".


Outlet pressure can be checked the same as above using screw (B). Gauge should read as described on the chart below. Check that main burner is operating on "HI".

AFTER TAKING PRESSURE READINGS, BE SURE TO TURN (9.5mm - 12.7mm) SCREWS CLOCKWISE FIRMLY TO RESEAL. DO NOT OVER TORQUE.

Leak test with a soap and water solution.

Pressure	Natural Gas (inches)	Natural Gas (millibars)	Propane (inches)	Propane (millibars)
Inlet	7" (min.4.5")	17.4 mb (min.11.2mb)	13" (min.11")	32.4 mb (min.27.4mb)
Outlet	3.5"	8.7 mb	10"	24.9 mb





- 39.7

9.2 VENTURI ADJUSTMENT

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:

Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carboning. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

VENTURI BURNER AIR SHUTTER OPENING ORIFICE

AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER!


VENTURI ADJUSTMENT CHART			
FUEL	. HD4 HD4G HD4C		
NG	1/16" (1.6mm)	1/16" (1.6mm)	1/16" (1.6mm)
LP 5/16" (7.9mm) 5/16" (7.9mm			5/16" (7.9mm)

49.1

9.3 FLAME CHARACTERISTICS


It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustration provided. If any flames appear abnormal call a service person.

FLAME SENSOR




- 54.1B


LOG BURNER



GLASS BURNER



ROCK/GLASS BOWL



10.0 MAINTENANCE

AWARNING

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing. This appliance and its venting system should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. The appliance area must be kept clear and free of combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids. The flow of combustion and ventilation air must not be obstructed.

- **A.** In order to properly clean the burner and pilot assembly, remove the logs, rocks and/or glass to expose both assemblies.
- **B.** Keep the control compartment, media, burner, air shutter opening and the area surrounding the logs clean by vacuuming or brushing, at least once a year.
- C. Check to see that all burner ports are burning. Clean out any of the ports which may not be burning or are not burning properly.
- **D.** Check to see that the pilot flame is large enough to engulf the flame sensor and/or thermocouple / thermopile as well as reaches the burner.
- **E.** Replace the cleaned logs, rocks or glass. Failure to properly position the media may cause carboning which can be distributed in the surrounding living area.
- **F.** Check to see that the main burner ignites completely on all openings when turned on. A 5 to 10 second total light-up period is satisfactory. If ignition takes longer, consult your local authorized dealer / distributor.
- **G.** Check that the gasketing on the sides, top and bottom of the door is not broken or missing. Replace if necessary.
- **H.** If for any reason the vent air intake system is disassembled, re-install and re-seal per the instructions provided for the initial installation.

10.1 ANNUAL MAINTENANCE

AWARNING

THE FIREBOX BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. LET THE APPLIANCE COOL COMPLETELY OR WEAR HEAT RESISTANT GLOVES BEFORE CONDUCTING SERVICE.

NEVER VACUUM HOT EMBERS.

- This appliance will require maintenance which should be planned on an annual basis.
- Service should include cleaning, battery replacement, venting inspection and inspection of the burner, media and firebox. Refer to the door removal section and remove the door as instructed.
- · Carefully remove media if necessary (logs, glass, brick panels etc).
- Using a vacuum with a soft brush attachment, gently remove any dirt, debris or carbon build up from the logs, firebox and burner. For glass media, follow the installation instructions for pre-cleaning.
- Also gently remove any build-up on the pilot assembly including, if equipped; thermopile, thermocouple, flame sensor and igniter. NOTE: The flame sensor may require to be cleaned with an abrasive, such as emery cloth, to remove any oxides.
- Inspect all accessible gaskets and replace as required.
- Access the blower, if equipped and clean using a soft brush and vacuum.
- Re-assemble the various components in reverse order.

— 37.1

10.2 GLASS / DOOR REPLACEMENT

▲ WARNING


DO NOT USE SUBSTITUTE MATERIALS.

GLASS MAY BE HOT, DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

CARE MUST BE TAKEN WHEN REMOVING AND DISPOSING OF ANY BROKEN DOOR GLASS OR DAMAGED COMPONENTS. BE SURE TO VACUUM UP ANY BROKEN GLASS FROM INSIDE THE APPLIANCE BEFORE OPERATION.

DO NOT STRIKE, SLAM OR SCRATCH GLASS. DO NOT OPERATE APPLIANCE WITH GLASS REMOVED, CRACKED, BROKEN OR SCRATCHED.

- **A.** Place the door frame face down careful not to scratch the paint.
- **B.** Center the gasketed glass inside the door frame with the thick side of the gasket facing up.
- C. Bend the glass retainers located along the edge of the door frame over the gasket holding the glass in place. Be careful not to break the glass.



10.3 CARE OF GLASS

DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS TO CLEAN GLASS.

Buff lightly with a clean dry soft cloth to remove accumulated dust or fingerprints. Clean both sides of the glass after the first 10 hours of operation with a recommended fireplace glass cleaner. NOTE: Vinegar-based or ammonia-free glass cleaners have generally demonstrated an ability to provide a clean, streak free glass surface. Thereafter



clean as required. If the glass is not kept clean permanent discoloration and / or blemishes may result.

Do not contact the inside surface of the glass with razor blades, steel wool or other metallic objects as a thin layer of metal removed from the object may be deposited onto the coating which results in a discoloured stain or scratch like mark. Such marks are not removed using the normal cleaning procedures given but require specialized techniques.


Contact you local authorized dealer / distributor for complete cleaning instructions.

5.4

10.4 BURNER REMOVAL


10.4.1 LOG BURNER REMOVAL (HD4ST AND HD4P ONLY)

- **A.** Remove the door(s) refer to the "DOOR REMOVAL/INSTALLATION" section for instructions.
- **B.** Carefully remove the logs from the appliance.
- **C.** Remove all of the hearth pads, from the appliance. Refer to the "HEARTH PAD INSTALLATION/ REMOVAL" section for instructions.
- **D.** Remove the 4 screws securing the burner in place. Then slide the burner off the the orifice and remove from the appliance.
- E. To reinstall the burner reverse these steps. <u>NOTE</u>: When reinstalling the burner ensure that the venturi rests on the orifice.




10.4.2 GLASS BURNER REMOVAL (HD4STG AND HD4PG ONLY)

- A. Remove the door(s) refer to the "DOOR REMOVAL/INSTALLATION" section for instructions.
- **B.** Vacuum the glass media out of the appliance. Ensure you insert a clean bag into your vacuum cleaner.
- **C.** Remove the 12 screws securing the media tray, then remove the media tray from the appliance, as shown below.
- **D.** Remove the 4 screws securing the burner, as shown below. Then slide the burner off of the orifice and remove from the appliance.
- E. To reinstall the burner reverse these steps. <u>NOTE</u>: When reinstalling the burner ensure that the venturi rests on the orifice.




10.4.3 GLASS AND ROCK BURNER REMOVAL (HD4STC AND HD4PC ONLY)

- A. Remove the door(s) refer to the "DOOR REMOVAL/INSTALLATION" section for instructions.
- **B.** Carefully remove the glass or rocks from the appliance.
- **C.** To remove the media tray from the appliance remove the 4 screws, as shown below. Then lift the media tray and the media shelf up and out of the appliance.
- **D.** Remove the 4 screws securing the burner in place, as shown below. Then slide the burner off the the orifice and remove from the appliance.
- E. To reinstall the burner reverse these steps. <u>NOTE</u>: When reinstalling the burner ensure that the venturi rests on the orifice.



10.5 VALVE TRAIN REPLACEMENT

- **A.** Remove the glass door. See "DOOR REMOVAL AND INSTALLATION" section. Remove the burners, see "BURNER REMOVAL" section.
- Remove the 12 screws holding the valve train in place.
 NOTE: A new gasket may be required when reinstalling the valve train assembly. Contact your local authorized dealer/distributor.
- **C.** Carefully lift the valve train assembly out far enough to access the manual shut off valve and turn to the off position. Disconnect the flex connector from the valve. You may now lift the valve train out of the appliance.



10.6 RESTRICTING VERTICAL VENTS

Vertical installations may display a very active flame. If this appearance is not desirable, the vent exit must be restricted using a restrictor vent kit. Refer to "ACCESORIES" in the "REPLACEMENTS" section for the appropriate kit. This will reduce the velocity of the exhaust gases, slowing down the flame pattern and creating a more traditional gentle flame appearance. Specific instructions are included with the kit.

11.0 REPLACEMENTS

▲ WARNING

FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

** THIS IS A FAST ACTING THERMOCOUPLE. IT IS AN INTEGRAL SAFETY COMPONENT. REPLACE ONLY WITH A FAST ACTING THERMOCOUPLE SUPPLIED BY WOLF STEEL LTD.

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.

When ordering replacement parts always give the following information:


- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.

		COMMON COMPONENTS
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	W725-0065	NATURAL GAS VALVE
1	W725-0066	PROPANE GAS VALVE
2*	W385-0334	NAPOLEON LOGO
3	W010-3024	PILOT ASSEMBLY - NG
4	W240-0014	ELECTRODE
5	W245-0040	SENSOR
6	W456-0037	BURNER ORIFICE #37 - NG
6	W456-0052	BURNER ORIFICE #52 - LP
7*	W190-0029	CONTROL BOARD (IPI)
8*	W290-0223	VALVE TRAIN GASKET
9*	W010-2829	DOOR LATCH ASSEMBLY
10*	W010-2812	MAIN DOOR ASSEMBLY
11	W010-2885	LATCH KEY
12	W010-2898	COMPLETE END DOOR ASSEMBLY
13*	W010-1985	WIRE HARNESS

	COMPONENTS					
REF NO.	HD4ST/HD4P	HD4PB/HD4STB	HD4STG/HD4PG	DESCRIPTION		
14*			W300-0135	CRUSHED GLASS [6LBS (2.7KG) / 2 BAGS REQUIRED]		
15			W100-0152	GLASS BURNER		
16			W710-0059	GLASS MEDIA TRAY		
17*		W590-0015		MEDIA, BOWL SHELF		
18*		W010-2998	<u> </u>	MEDIA, BOWL ASSEMBLY		
19	W100-0153			BURNER LOGS		
20	W135-0527			LOG #1		
21	W135-0528			LOG #2		
22	W135-0529			LOG #3		
23	W135-0530			LOG #4		
24	W135-0531			LOG #5		
25	W135-0532			LOG #6		
26	W135-0533			LOG #7		
27	W135-0534			LOG #8		
28	W135-0535		<u> </u>	LOG #9		
29	W135-0536		<u> </u>	LOG #10		
30	W135-0537		<u> </u>	LOG #11		
31	GL 686		<u> </u>	LOG SET		
32	W135-0540		<u> </u>	CHARCOAL CHUNK #12		
33*	W333-0020		<u> </u>	HEARTH PAD, NOTCHED		
34*	W333-0021		<u> </u>	HEARTH PAD, SIDES		
35*	W333-0022			HEARTH PAD, END		
		ROOF	TERMINAL KI	TS		
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION				
36*	GD410	1/2 TO 7/12 PITCH				
37*	GD411	8/12 TO 12/12 PITC	Н			
38*	GD412	FLAT ROOF				
39	W490-0074	5/8" (15.9mm) INNE	R/OUTER SLEEVE			
40	W670-0007	5/8" (15.9mm) TER	5/8" (15.9mm) TERMINAL			
41	W170-0086	STORM COLLAR	STORM COLLAR			
42	W263-0066	ROOF FLASHING 1	OF FLASHING 1/12 TO 7/12 PITCH			
43	W263-0065	ROOF FLASHING F	LAT ROOF			
44	W263-0055	ROOF FLASHING 8	F FLASHING 8/12 TO 12/12 PITCH			
45	W010-0453	ROOF SUPPORT				
		TEF	RMINAL KITS			
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION				
46	GD401	PERISCOPE				
47	GD422R-1	ROUND WALL TER	MINAL			
			/ENT KITS			
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION				
48*	GD 420	5/8" (15.9mm) VEN	5/8" (15.9mm) VENT KIT (5 FT) (1.5M)			
49*	GD 430	5/8" (15.9mm) VEN	5/8" (15.9mm) VENT KIT (10 FT) (3.1M)			

	ACCESSORIES			
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
50*	W573-0007	10.3 OZ TUBE HIGH TEMPERATURE SEALANT MIL PAC		
51*	270	BLACK PAINT (13 OZ)		
52*	W175-0166	5" (127mm) COUPLER		
53*	W175-0002	8" (203.2mm) COUPLER		
54*	GD 501	HEAT GUARD		
55*	W175-0363	CONVERSION KIT - NG TO LP		
56*	W175-0362	CONVERSION KIT - LP TO NG		
57*	GD 850 KT	DECORATIVE BRICK PANELS - NEW PORT - SEE-THRU		
58*	GD 851 KT	DECORATIVE BRICK PANELS - NEW PORT - PENINSULA		
59*	PRP4ST	PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANELS - SEE-THRU		
60*	PRP4P	PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANELS - PENINSULA		
61*	MEGK	MEDIA ENHANCEMENT KIT - GLASS EMBERS - BLACK		
62*	MEGB	MEDIA ENHANCEMENT KIT - GLASS EMBERS - BLUE		
63*	MEGR	MEDIA ENHANCEMENT KIT - GLASS EMBERS - RED		
64*	MEGA	MEDIA ENHANCEMENT KIT - GLASS EMBERS - AMBER		
65*	GD826N	MODULATING REMOTE KIT - NG		
66*	GD826P	MODULATING REMOTE KIT - LP		
67*	MEKR	MEDIA ENHANCEMENT KIT - RIVER ROCK		
68*	GPV	POWER VENT TERMINAL		
69*	RP5	RESTRICTOR PLATE		
70*	PVA 40	POWER VENT ADAPTER		



12.0 TROUBLESHOOTING

AWARNING

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RAN OUT, WITH THE GLASS DOOR OPEN OR REMOVED.

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Pilot will not light. Makes noise with no spark at pilot burner.	Wiring.	 Verify the wire for the sensor and the wire for the ignitor are connected to the correct terminals (not reversed) on the module. <u>NOTE:</u> Sensor has 3/16" (4.8mm) connection and ignitor has 1/8" (3.2mm) connection.
PILOT	Loose connection.	 Verify no loose connections, electrical shorts in the wiring or ground out to any metal object.
FLAME SENSOR ELECTRODE	Module.	- Turn the ON/OFF switch to the "OFF" position. Remove the igniter wire from the module. Place the ON/OFF switch to the "ON" position. Hold a grounded wire about 3/16" (4.8mm) away from the ignitor (spark) terminal on the module. If no spark the ignitor terminal module must be replaced. If there is a spark the ignitor terminal is fine. Inspect pilot assembly for a shorted wire or cracked insulator around the electrode.
	Igniter Spark gap is incorrect.	 Spark gap of the ignitor to the pilot should be 1/8" (3.2mm).
	Transformer.	 Verify the transformer is installed and plugged into the module. Check voltage of the transformer under load at the spade connections on the module with the ON/OFF switch in the "ON" position. Acceptable readings of a good transformer are between 6.2 and 7.0 volts A.C.
	Battery backup (if power is off)	- Check batteries.
	A shorted or loose Connection.	 Remove and reinstall the wiring harness that plugs into the module. Remove and verify continuity of each wire in wiring harness.
	Improper switch wiring.	 Troubleshoot the system with the simplest ON/OFF switch.
	Module is not grounded.	 Verify the valve and pilot assemblies are properly grounded to the metal chassis of the appliance or log set.
Pilot sparks but will not light.	Gas supply.	 Verify that the incoming gas line ball valve is "Open". Verify that the inlet pressure reading is within acceptable limits, inlet pressures must not exceed 14" W.C. (34.9mb).

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Carbon is being deposited on	Air shutter has become blocked.	 Ensure air shutter opening is free of lint or other obstructions.
glass, logs, rocks, media or combustion chamber surfaces.	Flame is impinging on the glass, logs, rocks, media or combustion chamber.	 Check that the glass, logs, rocks or media are correctly positioned. Open air shutter to increase the primary air. Check the input rate: check the manifold pressure and orifice size as specified by the rating plate values. Check that the door gasketing is not broken or missing and that the seal is tight. Check that both vent liners are free of holes and well sealed at all joints. Check that minimum rise per foot has been adhered to for any horizontal venting.
Continues to spark and pilot lights, but main	Short or loose connection in sensor rod.	 Verify all connections. Verify the connections from the pilot assembly are tight; also verify these connections are not grounding out to any metal.
burner will not light.	Poor flame rectification or contaminated sensor rod.	 Verify the flame is engulfing the sensor rod. This will increase the flame rectification. Verify correct pilot orifice is installed and inlet gas specifications to manual. (Remember, the flame carries the rectification current, not the gas. If the flame lifts from pilot hood, the circuit is broken. A wrong orifice or too high of an inlet pressure can cause the pilot flame to lift.) The sensor rod may need cleaning.
	Poor grounding between pilot assembly and gas valve.	 Verify that the wire harness is firmly connected to module Verify that the ceramic insulator around the sensor rod is not cracked, damaged, or loose. Verify the connection from the sensor rod to the sensor wire.
	Damaged pilot or dirty sensor rod.	 Clean sensor rod with an emery cloth to remove any contamination that may have accumulated on the sensor rod. Verify continuity with multimeter with ohms set at the lowest range.
Pilot lights Stops sparking	Wiring / Connection.	 Inspect all wires, ensure good tight connections. Verify that all wiring is installed exactly as specified.
/ pilot remains lit but burner will not turn on.	Wiring harness.	 Inspect the wiring harness, and verify the harness is tightly connected to the module. Verify that all wires are connected in the right order. See "WIRING DIAGRAM" section.
Exhaust fumes smelled in room, headaches.	Appliance is spilling.	 Check all seals. Check if exhaust is re-entering through an open door or window.

- 42.7_2

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
White / grey film forms.	Sulphur from fuel is being deposited on glass, logs or combustion chamber surfaces.	 Clean the glass, see "CARE OF GLASS" section DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT. If deposits are not cleaned off regularly, the glass may become permanently marked.
Flames are very	Door is ajar.	- Tighten door clamps if applicable.
aggressive.	Venting action is too great.	 Restrict vent exit with restrictor plate. See "RESTRICTING VENTS" section if applicable.
Main burner flame is a blue, lazy, transparent flame.	Blockage in vent.	 Remove blockage. In really cold conditions, ice buildup may occur on the terminal and should be removed. To minimize this from happening again, it is recommended that the vent lengths that pass through unheated spaces (attics, garages, crawl spaces) be wrapped with an insulated mylar sleeve. Prevent sleeve from sagging. Contact your local authorized dealer for more information.
	Compromised venting.	- Check venting system parameters (seal, length, rise, etc.).
Main burner goes out: pilot goes out.	Vent recirculation.	- Check joint seals and installation.
		42.7_3B

13.0 WARRANTY

NAPOLEON® products are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

NAPOLEON® products are designed with superior components and materials assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The burner and valve assembly are leak and test-fired at a quality test station. The complete appliance is again thoroughly inspected by a qualified technician before packaging to ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from NAPOLEON®.

NAPOLEON® GAS APPLIANCE PRESIDENT'S LIFETIME LIMITED WARRANTY

The following materials and workmanship in your new NAPOLEON® gas appliance are warranted against defects for as long as you own the appliance. This covers: combustion chamber, heat exchanger, stainless steel burner, phazer™ logs and embers, rocks, ceramic glass (thermal breakage only), gold plated parts against tarnishing, porcelainized enameled components and aluminum extrusion trims.*

Electrical (110V and millivolt) components and wearable parts such as blowers, gas valves, thermal switch, switches, wiring, remote controls, ignitor, gasketing, and pilot assembly are covered and NAPOLEON® will provide replacement parts free of charge during the first year of the limited warranty.*

Labour related to warranty repair is covered free of charge during the first year. Repair work, however, requires the prior approval of an authorized company official. Labour costs to the account of NAPOLEON® are based on a predetermined rate schedule and any repair work must be done through an authorized NAPOLEON® dealer.

* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

CONDITIONS AND LIMITATIONS

NAPOLEON® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. NAPOLEON® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized NAPOLEON® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

The gas appliance must be installed by a licensed, authorized service technician or contractor. Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, mechanical breakage of PHAZER™ logs and embers.

This warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

After the first year, with respect to this President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON® may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).

NAPOLEON® will not be responsible for installation, labour or any other expenses related to the reinstallation of a warranted part and such expenses are not covered by this warranty.

Notwithstanding any provisions contained in the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON'S responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of NAPOLEON® with respect to the NAPOLEON® gas appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.

NAPOLEON® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

NAPOLEON® will not be responsible for: over-firing, downdrafts, spillage caused by environmental conditions such as rooftops, buildings, nearby trees, hills, mountains, inadequate vents or ventilation, excessive venting configurations, insufficient makeup air, or negative air pressures which may or may not be caused by mechanical systems such as exhaust fans, furnaces, clothes dryers, etc.

Any damages to the appliance, combustion chamber, heat exchanger, plated trim or other components due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of NAPOLEON®.

All parts replaced under the President's Limited Lifetime Warranty Policy are subject to a single claim.

During the first 10 years NAPOLEON® will replace or repair the defective parts covered by the lifetime warranty at our discretion free of charge. From 10 years to life, NAPOLEON® will provide replacement parts at 50% of the current retail price.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

Warranty labour allowance is only for the replacement of the warranted part. Travel, diagnostic tests, shipping and other related charges are not covered by this warranty.

ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS. NAPOLEON® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.

AS REQUIRED BY THE DEPARTMENT OF ENERGY IN THE UNITED STATES, 10 CFR PART 430, THE WARRANTY IS VOID IF THIS PRODUCT IS USED WITH A THERMOSTAT. THIS APPLIES TO PRODUCT ONLY INSTALLED IN THE UNITED STATES.



Other products available from your Authorized Napoleon° Fireplace Dealer...







Fireplace Mantels



HVAC Products



Electric Fireplaces



Outdoor Living Products



Fireplace Accessories

INSTALLATEUR : LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SEULS À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

FR

HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES ANSI Z21.50, CSA 2.22 POUR LES APPAREILS À GAZ VENTILÉS.

HD4NGAZ NATUREL

HD4P

PROPANE

CERTIFIÉ POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS SELON LES MÉTHODES ANSI/CSA.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient s'ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà instalée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.



A AVERTISSEMENT

N AVA

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES.

NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU'ELLE AIT REFROIDI.

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.













Produit décoratif : Ne pas utiliser comme appareil de chauffage.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030


Téléphone 705-721-1212 • Télécopieur 705-722-6031 • www.napoleonfoyers.com • ask@napoleon.on.ca

TABLE DES MATIÈRES

1.0	VUE D'E	ENSEMBLE DE L'INSTALLATION	59
2.0	INTRODU		60
	2.1	DIMENSIONS PINE PROPERTY AND ACT OF THE ACT	61
	2.1.1 2.1.2	BINAIRE (HD4ST, HD4STG ET HD4STC) PÉNINSULE(HD4P, HD4PG ET HD4PC)	61 61
	2.2	INSTRUCTIONS GÉNÉRALALES	62
	2.3	INFORMATION GÉNÉRALE	63
	2.4	PLAQUE D'HOMOLOGATION / L'EMPLACEMENT D'INSTRUCTION D'ALLUMAGE	64
3.0	ÉVACUA		65
	3.1 3.2	LONGUEURS DES CONDUITS D'ÉVACUATION ET COMPOSANTS INSTALLATIONS TYPIQUES D'ÉVENTS	66
	3.3	INSTALLATIONS PARTICULIÈRES D'ÉVENTS	68
	3.3.1	ENSEMBLE PÉRISCOPIQUE	68
	3.4	EMPLACEMENTS ET DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TERMINAISON	69
	3.5 3.6	CHARTE D'APPLICATION DES ÉVACUATIONS LÉGENDE	70
		VALEURS DU COUDE EN LONGUEURS D'ÉVENT	70
		TERMINAISON HORIZONTALE	71
		TERMINAISON VERTICALE	73
4.0	INSTALL		75
	4.1 4.1.1	PROTECTION DU MUR ET DU PLAFOND INSTALLATION HORIZONTALE	75 76
	4.1.2	INSTALLATION VERTICALE	76
		UTILISATION DE COMPOSANTS FLEXIBLES D'ÉVACUATION	77
		INSTALLATION DE LA TERMINAISON HORIZONTALE	78
	4.2.2 4.2.3	INSTALLATION DE LA TERMINAISON VERTICALE RACCORDEMENT DES ÉVENTS À L'APPAREIL	79 79
	4.3	BRANCHEMENT DU GAZ	80
	4.4	INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE	80
5.0	OSSATU		81
		OSSATURE	82
	5.1.1 5.1.2	OSSATURE DU MODÈLE BINAIRE OSSATURE DU MODÈLE PÉNINSULE	82 82
	5.2	DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES	83
	5.3	INSTALLATION DU PANNEAU DE CIMENT	84
		L'AJUSTEMENT DE LA SUPPORT DE FINITIONS	85
	5.4 5.5	MATÉRIAUX DE FINITION INCOMBUSTIBLES INSTALLATION EN ALCÔVE	86
		DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE	88
6.0	FINITION	IS .	89
	6.1	INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE	89
	6.2 6.3	INSTALLATION DE LA PORTE D'EXTRÉMITÉ	90
	6.4	INSTALLATION DES BASES DE PROTECTION (HD4ST ET HD4P SEULEMENT) DISPOSITION DES BÛCHES (HD4ST ET HD4P SEULEMENT)	90
	6.5	INSTALLATION DES BRAISES VITRIFIÉES	93
	6.6	PLACEMENT DE ROCHES (HD4STC ET HD4C SEULEMENT)	93
		MISE EN PLACE DU LOGO	94
7.0		HEMENT ÉLECTRIQUE BRANCHEMENT PAR CÂBLE	94
	7.1 7.2	SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉCEPTACLE	95
	7.3	INSTALLATION DE LA SAUVEGARDE DE PILE	95
	7.4	SCHÉMA	96
8.0		CTIONS DE FONCTIONNEMENT	97
	8.1 8.2	INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT - POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER INSTRUCTION D'ALLIMAGE	97 97
	8.3	INSTRUCTION D'ALLUMAGE INTERRUPTEUR ANTICONDENSATION	98
9.0	RÉGLAG		99
		RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE	99
	9.2	RÉGLAGE DU VENTURI	99
40.0	9.3		100
10.0	ENTRET 10.1		1 01
	10.1		101
	10.3		102
	10.4		103
	10.4.1		103
	10.4.2 10.4.3		103 104
	10.5	REMPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE	104
	10.6		104
11.0	RECHAN		05
12.0	DÉPANN		30
13.0	GARANT	TIE 1	111

NOTE : Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.

1.0 VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION



2.0 INTRODUCTION


AVERTISSEMENT

- CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.
- TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CET APPAREIL OU AUX CONTRÔLES PEUT ÊTRE DANGEREUX ET EST INTERDIT.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'opération. Omettre d'utiliser l'appareil selon les instructions d'opération pourrait causer un incendie ou des blessures.
- Risque d'incendie ou d'asphyxie. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec la vitre retirée.
- Ne branchez pas la soupape à du courant 110 volts.
- Risque de brûlures. L'appareil doit être éteint et refroidi avant d'effectuer un entretien.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets ni des composants substituts.
- Risque de coupures et d'éraflures. Portez des gants protecteurs et des lunettes de sécurité lors de l'installation. Les bordures des pièces de métal peuvent être coupantes.
- Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil. Les jeunes enfants et autres personnes à risque sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée si des individus à risque se trouvent dans la maison. Afin de restreindre l'accès à l'appareil, installez une barrière de protection ajustable pour garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
- Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l'appareil ou à proximité.
- En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
- Même une fois que l'appareil est éteint, la vitre et/ou le pare-étincelles demeureront chauds pendant un temps prolongé.
- Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
- Les grillages de sécurité ou écrans enlevés pour faire l'entretien devront être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est un appareil à gaz ventilé. Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs, la soufflerie, les bouches d'air de l'appareil ainsi que le système d'évacuation. L'appareil et son système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc. L'emplacement de l'appareil doit être gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs inflammables.
- Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
- Cet appareil ne doit pas être raccordé au conduit d'une cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible solide.
- N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle et du contrôle du gaz qui aurait été submergée.
- Ne pas opérer l'appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué
 par un technicien de service certifié ou qualifié.
- Ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Les portes d'évacuation de pression doivent demeurer fermées pendant le fonctionnement de l'appareil afin d'empêcher les gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone de s'infiltrer dans la maison. La température des gaz de combustion s'échappant par ces ouvertures peut aussi causer les matériaux combustibles avoisinants à surchauffer et à prendre feu.
- Seules les portes/façades certifiées pour cet appareil peuvent être utilisées avec cet appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et mettez ces matériaux au rebut de façon sécuritaire. Comme tous les emballages de plastique, ces matériaux ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des bébés.
- Comme dans le cas de tout appareil à combustion, il est recommandé de faire inspecter et entretenir votre appareil régulièrement. De même, installez un détecteur de monoxyde de carbone dans la pièce pour vous protéger, ainsi que votre famille, contre les intoxications.
- Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes au-dessus de l'appareil. Les températures élevées sur le mur ou de l'air au-dessus de l'appareil peuvent faire fondre, décolorer ou endommager les décorations, les téléviseurs ou autres composants électroniques.

_______3.


2.1 **DIMENSIONS**

2.1.1 BINAIRE (HD4ST, HD4STG ET HD4STC)



HD4STG ILLUSTRÉE

2.1.2 PÉNINSULE(HD4P, HD4PG ET HD4PC)



·20 1/8" (511.2mm) —

2.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALALES

AVERTISSEMENT

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.

PRÉVOYEZ UN ACCÈS SUFFISANT POUR ENTRETENIR ET OPÉRER L'APPAREIL. ASSUREZ-VOUS D'UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D'AIR DE VENTILATION.

N'OBSTRUEZ JAMAIS L'OUVERTURE DE L'APPAREIL.

LES OBJETS PLACÉS DEVANT L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE GARDÉS À UNE DISTANCE D'AU MOINS 48" (1219.2mm) DE LA FACE VITRÉE DE L'APPAREIL.

LES SURFACES AUTOUR ET SURTOUT AU-DESSUS DE L'APPAREIL PEUVENT DEVENIR CHAUDES. NE TOUCHEZ PAS L'APPAREIL QUAND IL FONCTIONNE.

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

LES PRESSIONS ÉLEVÉES ENDOMMAGERONT LA SOUPAPE. L'ALIMENTATION EN GAZ DOIT ÊTRE DÉBRAN-CHÉE PENDANT LES ESSAIS DE PRESSION DE CE SYSTÈME LORSQUE LES PRESSIONS D'ESSAI EXCÈDENT ½ LB/PO² (3,5 KPA). FERMEZ LA SOUPAPE D'ARRÊT MANUELLE PENDANT TOUT ESSAI DE PRESSION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN GAZ LORSQUE LA PRESSION EST DE ½ LB/PO² (3,5 mb) OU MOINS.

N'UTILISEZ QUE LES ACCESSOIRES OPTIONNELS ET LES PIÈCES DE RECHANGE APPROUVÉS PAR WOLF STEEL POUR CET APPAREIL. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON LISTÉS (SOUFFLERIE, PORTES, PER-SIENNES, MOULURES, COMPOSANTS DE GAZ, COMPOSANTS D'ÉVACUATION, ETC.) POURRAIT ÊTRE NON SÉCURITAIRE ET ANNULERA LA GARANTIE ET LA CERTIFICATION.

CET APPAREIL AU GAZ DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ en se conformant aux codes locaux. Les pratiques d'installation peuvent varier d'une région à l'autre. Il est donc important de connaître les normes spécifiques qui s'appliquent à votre région. Par exemple dans l'état du Massachusetts:

- Ce produit doit être installé par un plombier certifié ou un installateur pour le gaz lorsque installé dans le Commonwealth du Massachusetts.
- Le registre de l'appareil doit être enlevé ou bloqué en le soudant en position ouverte avant d'installer un encastré ou un ensemble de bûches à gaz.
- La soupape d'arrêt doit être un robinet à gaz avec une poignée en T.
- Le raccord flexible ne doit pas mesurer plus que 36 pouces (914.4mm).
- · Un détecteur de monoxyde de carbone est requis dans toutes les pièces contenant des appareils alimentés au gaz.
- L'appareil n'est pas approuvé pour installation dans une chambre à coucher ou une salle de bain à moins d'être un appareil avec une chambre de combustion scellée à évacuation directe.

L'installation doit se conformer aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 au Canada ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54 aux États-Unis. Cet appareil convient pour installation dans une maison mobile si l'installation est conforme aux normes actuelles pour les maisons mobiles équipées au gaz CAN/CSA Z240 SÉRIE MM au Canada ou selon les normes ANSI Z223.1 et NFPA 54 aux États-Unis.

Tant que les distances requises pour les dégagements aux matériaux combustibles sont respectées, le meilleur endroit pour un appareil est le centre de la maison, car ceci permet une meilleure utilisation de la chaleur fournie. L'emplacement des fenêtres, des portes et la circulation dans la pièce où se trouve l'appareil devront être pris en considération. Si possible, vous devriez choisir un emplacement où le système d'évent peut passer à travers la maison sans avoir à découper des solives de plancher ou de toit.

Si l'appareil est installé directement sur un tapis, sur une surface de vinyle ou tout autre revêtement de plancher combustible autre que le bois, l'appareil devra être monté sur un panneau continu de métal ou de bois se prolongeant sur toute la largeur et la profondeur.



Nous suggérons que nos appareils au gaz soient installés et que l'entretien soit effectué par des professionnels certifiés par le National Fireplace Institute® (NFI) comme spécialiste du gaz NFI.

www.nficertified.or

tionnel Si la soufflerie ou l'ensemble de dei

Certains appareils ont une soufflerie ou un ensemble de deux souffleries optionnel. Si la soufflerie ou l'ensemble de deux souffleries optionnel est installé, la boîte de dérivation doit être branchée au circuit électrique et mise à la terre conformément aux codes locaux. Utilisez la version courante du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada ou le National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

2.3 INFORMATION GÉNÉRALE


POUR VOTRE SATISFACTION, LES SYSTÈMES DE BRÛLEUR ONT ÉTÉ MIS À L'ESSAI POUR CONFIRMER LEUR BON FONCTIONNEMENT ET LEUR QUALITÉ!

	GN	PL
Altitude (PI)	0-4,500	0-4500
Débit maximal (BTU/h)	30,000	30,000
Efficacité (souf. allumée)	23,000	23,000
Pression minimale d'alimentation en gaz	4.5" de colonne d'eau (11.2mb)	11" de colonne d'eau (27.4mb)
Pression maximale d'alimentation en gaz	7" de colonne d'eau (17.4mb)	13" de colonne d'eau (32.4mb)
Pression au collecteur (lorsque le gaz circule)	3.5" de colonne d'eau (8.7mb)	10" de colonne d'eau (24.9mb)

Lorsque l'appareil est installé à des élévations dépassant 4500 pieds (1371.6mm), et en l'absence de recommandations spécifiques de l'autorité compétente locale, l'indice certifi é du débit à haute altitude devra être réduit au taux de 4 % pour chaque 1000 pieds (304.8mm) supplémentaires.

Cet appareil est approuvé pour installation dans les salles de bain, les chambres à coucher ou les chambres studio et convient pour installation dans les maisons mobiles.

Aucune alimentation électrique externe (110 volts ou 24 volts) n'est requise pour le fonctionnement du système. Les bruits causés par l'expansion et la contraction lors des cycles de chauffage et de refroidissement sont tout à fait normaux et il faut s'y attendre.



Si vous utilisez l'un des ensembles de moulures ou de contours Wolf Steel, suivez les instructions relatives à l'ossature et les instructions de fi nition pour l'enlèvement de l'extension supérieure.

NOTE : L'emballage de protection sur les pièces plaquées s'enlève mieux lorsque l'assemblage est à température ambiante ou lorsqu'il est chauffé avec un séchoir à cheveux ou une autre source de chaleur similaire.


2.4 PLAQUE D'HOMOLOGATION / L'EMPLACEMENT D'INSTRUCTION D'ALLUMAGE

AAVERTISSEMENT

LAISSER REFROIDIE L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN OU UN NETTOYAGE

La plaque d'homologation et les instructions d'allumage sont fixées au câble et insérées dans une fente du côté gauche de l'appareil (côté d'accès). Il est recommandé de retirer la porte avant d'enlever les instructions. À l'aide de vos doigts ou d'un outil tel qu'un tournevis ou un crayon, tirez le câble doucement vers vous. Lorsque le câble se trouve complètement à l'extrémité de la fente, faites sortir laplaque d'homologation en prenant soin de ne pas déchirer les instructions.

Pour replacer, plier et faites glisser les instructions et le câble dans la fente, comme illustrée ci-dessous, et rattachez la porte (si elle a été retirée).



<u>INSTALLATEUR:</u> Vous êtes responsable de cocher les cases appropriées sur la plaque d'homologation selon le modèle, l'évacuation et le type de gaz de l'appareil.

Cette illustration est à titre de référence seulement. Consultez la plaque d'homologation pour obtenir l'information précise.

NOTE: Le plaque d'homologation doit rester avec l'appareil à tout le temps. Il ne doit pas être enlevé.

3.0 ÉVACUATION

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. CONSERVEZ LES DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES AU CONDUIT D'ÉVENT ET À L'APPAREIL.

SI LE SYSTÈME D'ÉVENT EST FOURNI AVEC DES ESPACEURS, LES COURSES HORIZONTALES ET VERTICALES DU SYSTÈME DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉES À TOUS LES 3 PI (0,9m). UTILISEZ DES SUPPORTS OU DES ATTACHES INCOMBUSTIBLES ÉQUIVALENTS AFIN DE MAINTENIR LE DÉGAGEMENT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES. UTILISEZ L'ENSEMBLE DE SUPPORT MURAL WOLF STEEL W010-0370 OU DES SUPPORTS INCOMBUSTIBLES ÉQUIVALENTS AFIN DE CONSERVER LE DÉGAGEMENT MINIMAL AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES POUR LES COURSES VERTICALES ET HORIZONTALES. DES ESPACEURS SONT FIXÉS AU CONDUIT INTÉRIEUR À INTERVALLES PRÉDÉTERMINÉS AFIN DE GARDER UN ESPACE VIDE AVEC LE CONDUIT EXTÉRIEUR. POUR QUE LE FONCTIONNEMENT SOIT SÉCURITAIRE, UN ESPACE VIDE EST REQUIS. UN ESPACEUR EST REQUIS AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DE CHAQUE COUDE AFIN DE MAINTENIR CET ESPACE VIDE. N'ENLEVEZ PAS CES ESPACEURS.

CET APPAREIL UTILISE UN SYSTÈME DE CONDUITS DE 5" (127MM) POUR L'ÉVACUATION ET DE 8" (203,2MM) POUR LA PRISE D'AIR.

Veuillez consulter la section qui correspond à votre installation.

Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et adéquat de l'appareil, vous devez observer les instructions d'évacuation à la lettre. Un changement à la longueur verticale minimale de l'évacuation pourrait entraîner des problèmes d'allumage du brûleur et/ou des accumulations de carbone. Lorsque les configurations de l'évacuation sont à l'extrême, laissez plusieurs minutes (5-15) à la flamme pour se stabiliser après l'allumage. Prévoyez un moyen d'inspecter visuellement le raccord de l'évent à l'appareil après que ce dernier a été installé. Utilisez un espaceur coupe-feu, un protecteur de conduit d'évacuation ou un écran thermique de grenier lorsque les murs intérieurs, le plancher ou le plafond sont traversés.

<u>NOTE</u>: Si pour une raison quelconque le système d'évents de prise d'air est démonté, réinstallez-le selon les instructions fournies dans l'installation initiale.

<u>NOTE</u>: Cet appareil doit être installé de manière à ce que le conduit d'évacuation et de prise d'air se prolongent sur toute la longueur de la cheminée. Toute autre méthode d'installation telle que d'utiliser la cheminée comme partie du système d'évent est interdite.

7.2C

3.1 LONGUEURS DES CONDUITS D'ÉVACUATION ET COMPOSANTS

Utilisez uniquement des composants d'évacuation Wolf Steel, Simpson Dura-Vent, Selkirk Direct Temp, American Metal Amerivent ou Metal-Fab. Les minimums et maximums des longueurs d'évent, pour les installations verticales et horizontales, et les emplacements des terminaisons pour les deux systèmes sont précisés dans ce manuel et doivent être respectés. Pour le Simpson Dura-Vent, le Selkirk Direct Temp, l'American Metal Amerivent et le Metal-Fab, suivez la procédure d'installation fournie avec les composants d'évacuation.

Un adaptateur de départ doit être utilisé avec les systèmes d'évacuation suivants et peut être acheté chez le fournisseur correspondant :

PIÈCE	5"/8"	FOURNISSEUR	SITE WEB
Duravent	W175-0170	Wolf Steel	www.duravent.com
Amerivent	5DSC-N2	American Metal	www.americanmetalproducts.com
Direct Temp	5DT-AA	Selkirk	www.selkirkcorp.com
SuperSeal	5DDA	Metal-Fab	www.mtlfab.com

Pour le Simpson Dura-Vent, le Selkirk Direct Temp, l'American Metal Amerivent et le Metal-Fab, suivez la procédure d'installation se trouvant sur le site Internet du fournisseur.

Pour les systèmes d'évents dont le conduit intérieur d'évacuation possède déjà des joints scellés, seuls les joints du conduit extérieur de prise d'air doivent être scellés avec un scellant de silicone rouge à haute température (RTV). Ce même scellant peut être utilisé sur les joints des conduits intérieurs et extérieurs de tous les autres systèmes d'évents approuvés à l'exception du raccordement du conduit d'évacuation à la buse de l'appareil qui doit être scellé avec le scellant noir à haute température Mill Pac.

Lorsque vous utilisez les composants d'évacuation Wolf Steel, n'utilisez que des composants rigides/ flexibles d'évacuation Wolf Steel conjointement avec les ensembles de terminaison suivants : ensemble de terminaison murale **GD422R-1**, ensemble de terminaison pour toit de pente 1/12 à 7/12 **GD410**, ensemble de terminaison pour toit de pente 8/12 à 12/12 **GD411**, ensemble de terminaison pour toit plat **GD412** ou ensemble périscopique **GD401** (pour pénétration des murs sous le niveau du sol). Lorsque vous utilisez des conduits flexibles conjointement avec les différentes terminaisons, utilisez l'ensemble d'évents de 5 pieds (1,5m) **GD420** ou l'ensemble d'évents de 10 pieds (3,1m) **GD430**.

Pour une performance optimale de l'appareil et une apparence optimale des flammes, gardez la longueur des évents et le nombre de coudes au minimum.

La prise d'air de la terminaison extérieure doit demeurer dégagée en tout temps. Vérifiez la prise d'air de la terminaison au moins une fois l'an pour vous assurer qu'elle n'est pas obstruée ni endommagée.


Les composants rigides et flexibles ne doivent pas être combinés. Les composants d'évacuation de différents fabricants ne doivent pas être combinés.

Ces ensembles d'évents permettent soit une évacuation verticale, soit une évacuation horizontale de l'appareil. La longueur horizontale maximale est de 20 pieds (6,1m). La hauteur totale permise pour un évent vertical est de 40 pieds (12,2m). Lorsque vous utilisez des composants flexibles, le nombre maximal de raccordements est de deux horizontalement ou trois verticalement (excluant les raccordements à l'appareil et à la section de terminaison).

Toutes les courses horizontales de l'évent peuvent avoir une élévation de 0" (0mm) par pied/mètre. Toutefois, pour une performance optimale, toutes les courses horizontales devraient avoir une élévation minimale de 1/4" (6,4m) par pied/mètre lorsque vous utilisez des composants flexibles d'évacuation. Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et adéquat de l'appareil, vous devez observer les instructions d'évacuation à la lettre.

Une terminaison ne doit pas être installée directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, située entre deux maisons unifamiliales et servant aux deux maisons. Les codes ou réglementations locaux peuvent exiger des dégagements différents. Ne laissez pas le conduit intérieur se tasser contre les courses horizontales ou verticales et les coudes. Gardez-le tendu. Pour que le fonctionnement soit sécuritaire, un espace vide de 1 ¼" (31.8mm) est requis tout autour, entre le conduit intérieur et le conduit extérieur.

3.2 INSTALLATIONS TYPIQUES D'ÉVENTS



La course horizontale doit être conservée à un maximum de 20 pieds (6,1m). Si une course horizontale de 20 pieds (6,1m) est requise, l'appareil devra avoir une élévation verticale immédiatement à la sortie de l'appareil d'un minimum de 57 pouces (1447,8mm).


Quand elle se termine verticalement, l'élévation verticale est d'un minimum de 36 pouces (914,4mm) et d'un maximum de 40 pieds (12,2m) au-dessus de l'appareil.


Sur toutes les courses horizontales, assurez-vous que la pente des conduits d'évent ne soit pas descendante.

^{*} Voir la section « ÉVACUATION ».

3.3 INSTALLATIONS PARTICULIÈRES D'ÉVENTS

3.3.1 ENSEMBLE PÉRISCOPIQUE






APPLICATIONS POUR BALCON COUVERT ††*

	INSTALLATION		$Q_{MIN} = 3 \text{ pieds}$ $R_{MAX} = 2 \times Q_{DETALS}$ $R_{MAX} \le 15 \text{ pieds}$	
	CANADA	ÉU.	$ \begin{vmatrix} Q_{MIN} = 3 \text{ pieds} \\ (0.9m) \end{vmatrix} R_{MAX} = 2 \times Q_{R \neq ELLE} \begin{vmatrix} R_{MAX} \le 15 \text{ pieds} \\ (4.6m) \end{vmatrix} $	
Α	12" (304.8mm)	12" (304.8mm)	Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'une terrasse en bois ou d'un balcon.	
В	12" (304.8mm) [△]	9" (228.6mm)∆	Dégagement des fenêtres ou des portes qui ouvrent.	
С	12" (304.8mm)*	12" (304.8mm)*	Dégagement des fenêtres fermées en permanence.	
D	18" (457.2mm)**	18" (457.2mm)**	Dégagement vertical d'un soffite ventilé situé au-dessus de la terminaison si la distance horizontale est de moins de 2' (0,6m) de la ligne médiane de la terminaison.	
Е	12" (304.8mm)**	12" (304.8mm)**	Dégagement d'un soffite non ventilé.	
F	0" (0mm)	0" (0mm)	Dégagement des murs faisant coin extérieur.	
_	0" (0mm)***	0" (0mm)***	Dégagement des murs extérieurs incombustibles faisant coin intérieur ou aux obstructions incombustibles (cheminée, etc.).	
G	2" (50.8mm)***	2" (50.8mm)***	Dégagement des murs extérieurs combustibles faisant coin intérieur ou aux obstructions combustibles (habillage extérieur, etc.).	
Н	3' (0.9m)	3' (0.9m)****	Dégagement horizontal de chaque côté depuis la ligne verticale tirée du centre d'un ensemble de régulateur/compteur pour une distance verticale maximale de 15' (4,6m).	
I	3' (0.9m)	3' (0.9m)****	Dégagement de l'évent du régulateur.	
J	12" (304.8mm)	9" (228.6mm)	Dégagement d'une prise d'air de ventilation non mécanique de la maison ou d'une prise d'air de combustion de tout autre appareil.	
K	6' (1.8m)	3' (0.9m) †	Dégagement d'une prise d'air mécanique.	
L	7' (2.1m) ‡	7' (2.1m) ****	Dégagement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée situés sur une propriété publique.	
M	12" (304.8mm)††	12" (304.8mm)****	Dégagement sous une véranda ou une terrasse en bois.	
N	16" (406.4mm)	16" (406.4mm)	Dégagement au-dessus du toit.	
0	2' (0.6m) †*	2' (0.6m) †*	Dégagement des murs adjacents, incluant les maisons voisines.	
Р	8' (2.4m)	8' (2.4m)	Le toit doit être incombustible et sans ouvertures.	
Q	3' (0.9m)	3' (0.9m)	Voir le tableau pour les dimensions d'un mur plus large	
R	6' (1.8m)	6' (1.8m)	Voir le tableau pour les dimensions d'un mur plus profond. La terminaison ne doit pas être installée sur quelconque mur ayant une ouverture entre la terminaison et le côté ouvert de la structure.	
s	12" (304.8mm)	12" (304.8mm)	Dégagement sous un balcon couvert.	

- Pour les structures comportant trois murs et un toit, la terminaison doit être située à plus de 6 pieds (1,8m) sous une fenêtre s'ouvrant sur un plan horizontal.
- Recommandé afin de prévenir la formation de buée dans les fenêtres et les cassures thermiques.
- Il est recommandé d'utiliser un protecteur de chaleur et de maximiser la distance au soffite de plastique.
- L'ensemble périscopique requiert un dégagement minimal de 18 pouces (457,2m) d'un mur extérieur faisant coin intérieur.
- Ceci est une distance recommandée. Vérifiez les codes locaux pour connaître les contraintes additionnelles.
- Trois pieds au-dessus si la distance horizontale est de moins de 10 pieds (3,1m).

- Une terminaison d'évacuation ne doit pas être installée à un endroit où elle pourrait causer une formation dangereuse de givre ou de glace sur les surfaces d'une propriété
- †† Permis seulement si la véranda ou la terrasse en bois sont complètement ouverts sur un minimum de deux côtés sous le plancher.
- Recommandé afin d'éviter la recirculation des produits d'échappement. Vérifiez les codes locaux pour connaître les contraintes additionnelles.
- Permis seulement si le balcon est complètement ouvert sur au moins un côté.

3.5 CHARTE D'APPLICATION DES ÉVACUATIONS



3.6 LÉGENDE

Les symboles suivants sont utilisés dans le calcul et les exemples d'évacuation :

- > plus grand que
- ≥ plus grand ou égal à
- < plus petit que
- ≤ plus petit ou égal à
- H_{τ} total de la longueur des courses horizontales (H_{R}) plus la valeur des déviations (H_{Ω}) en pieds
- H_R longueur des courses horizontales combinées en pieds
- H_o facteur de la valeur d'une déviation : 0,03 (total des degrés de déviation 135°*) en pieds
- V_τ longueur des courses verticales combinées en pieds

__ 14 2

3.7 VALEURS DU COUDE EN LONGUEURS D'ÉVENT

	<u>PIEDS</u>	<u>POUCES</u>	<u>MILLIMETRES</u>
1°	0,03	0,5	12,7
15°	0,45	6,0	152,4
30°	0,9	11,0	279,4
45°*	1,35	16,0	406,4
90°*	2,7	32,0	812,8


^{*} La première déviation de 45° et de 90° a une valeur zéro et est illustrée dans la formule comme -45° et -90° respectivement ou -135° lorsque combinées.

FR


3.8 TERMINAISON HORIZONTALE

$(H_T) \leq (V_T)$

Configuration d'évacuation simple (un coude de 45° et



Consultez le graphique pour déterminer la course verticale nécessaire V_T par rapport à la course horizontale requise H_T.



LONGUEUR DES COURSES HORIZONTALES PLUS LES DÉVIATIONS EN PIEDS (MÈTRES) H,

La section ombragée à l'intérieur des lignes représente des valeurs acceptables pour H, et V,

90°

Η,

Lorsque la configuration de l'évacuation exige plus qu'un coude de 45° et de 90°, les formules suivantes s'appliquent:

Formule 1 : $H_T \le V_T$

Formule 2 : $H_T + V_T \le 40$ pieds (12,2m)

Exemple:

 $V_4 = 8 PI (2,4m)$

 $V_{\rm T}^{'} = V_{\rm 1} = 8 \text{ PI } (2,4\text{m})$

 $H_1 = 2.5 \text{ PI } (0.8 \text{m})$

 $H_2 = 2 PI (0.6m)$

 $\mathbf{H}_{R}^{-} = \mathbf{H}_{1} + \mathbf{H}_{2} = 2.5 \text{PI} (0.8 \text{m}) + 2 \text{PI} (0.6 \text{m}) = 4.5 \text{ PI} (1.4 \text{m})$

 $H_0^{\circ} = 0.03$ (un coude 45° + deux coudes 90° - 135°) = 0.03 (225 - 135°) = 2.7 PI (0.8m)

 $\mathbf{H}_{\mathsf{T}} = \mathbf{H}_{\mathsf{R}} + \mathbf{H}_{\mathsf{O}} = 4.5 \; \mathsf{PI} \; (1.4 \; \mathsf{m}) + 2.7 \; \mathsf{PI} \; (0.8 \; \mathsf{m}) = 7.2 \; \mathsf{PI} \; (2.2 \; \mathsf{m}) \\ \mathbf{H}_{\mathsf{T}} + \mathbf{V}_{\mathsf{T}} = 7.2 \; \mathsf{PI} \; (2.2 \; \mathsf{m}) + 8 \; \mathsf{PI} \; (2.4 \; \mathsf{m}) = 15.2 \; \mathsf{PI} \; (4.6 \; \mathsf{m})$

Formule 1:

 $H_{T} \le V_{T}$ 7,2 PI (2,2m) \le 8 PI (2,4m)

Formule 2: $H_{T} + V_{T} \le 40 \text{ PI (12,2m)}$

 $15,2 \text{ PI } (4,6\text{m}) \leq 40 \text{ PI } (12,2\text{m})$

Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration d'évacuation est acceptable.


H,

16.5A

$$(H_{-}) > (V_{-})$$

Configuration d'évacuation simple (un coude de 45° et de 90° seulement)

Consultez le graphique pour déterminer la course verticale nécessaire V_T par rapport à la course horizontale requise H_T.



COURSE VERTICALE REQUISE EN POUCES (MILLIMÈTRES)V_T

57 (1447,8) = 50 (1270)

0 5 10 15 20
(1,5) (3,1) 12,5 (4,6) (6,1)

> LONGUEUR DES COURSES HORIZONTALES PLUS LES DÉVIATIONS EN PIEDS (MÈTRES) **H** La section ombragée à l'intérieur des lignes représente des valeurs acceptables pour **H**₊ et **V**₊

Lorsque la configuration de l'évacuation exige plus d'un coude de 45° et 90°, les formules suivantes s'appliquent :

Formule 1 : $H_T \le 4.2 V_T$

Formule 2 : $H_T + V_T \le 24,75$ pieds (7,5m)

Exemple:

$$V_1 = 4 PI (1,2m)$$

$$V_2 = 1.5 \text{ PI } (0.5 \text{m})$$

$$V_T = V_1 + V_2 = 4 PI (1,2m) + 1,5 PI (0,5m) = 5,5 PI (1,7m)$$

$$H_1 = 2 PI (0.6m)$$

$$H_2 = 1 PI (0.3m)$$

$$H_3 = 1 PI (0,3m)$$

$$H_{4} = 1.5 \text{ PI } (0.5 \text{m})$$

$$H_R = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 = 2 PI (0.6m) + 1 PI (0.3m) + 1 PI (0.3m) + 1.5 PI (0.5m) = 5.5 PI (1.7m)$$

$$H_0 = 0.03$$
 (un coude 45° + quatre coudes 90° - 135°) = 0.03 ($405 - 135^{\circ}$) = 8.1 PI (2.5 m)

$$\mathbf{H}_{T} = \mathbf{H}_{R} + \mathbf{H}_{O} = 5.5 \text{ PI } (1.7\text{m}) + 8.1 \text{ PI } (2.5\text{m}) = 13.6 \text{ PI } (4.2\text{m})$$

$$\mathbf{H}_{\mathsf{T}} + \mathbf{V}_{\mathsf{T}} = 13.6 \, \text{PI} (4.2 \, \text{m}) + 5.5 \, \text{PI} (1.7 \, \text{m}) = 19.1 \, \text{PI} (5.8 \, \text{m})$$

Formule 1: $H_{\tau} \leq 4.2 V_{\tau}$

4,2
$$V_T$$
 = 4,2 PI (1,3m) x 5,5 PI (1,7m) = 23,1 PI (7m)

 $13,6 \text{ PI } (4,2\text{m}) \leq 23,1 \text{ PI } (7\text{m})$

Formule 2: $H_{T} + V_{T} \le 24,75 \text{ PI } (7,5\text{m})$

 $19,1 \text{ PI } (5,8\text{m}) \leq 24,75 \text{ PI } (7,5\text{m})$

Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration d'évacuation est acceptable.

· 16.5_2A

FR

3.9 TERMINAISON VERTICALE


$(H_T) \leq (V_T)$

COURSE


VERTICALE REQUISE EN PIEDS

(MÈTRES)V_T

Configurations d'évacuation simple.



Consultez le graphique pour déterminer la course verticale nécessaire V_T par rapport à la course horizontale requise H_T.



LONGUEUR DES COURSES HORIZONTALES PLUS LES DÉVIATIONS EN PIEDS (MÈTRES) H.

La section ombragée à l'intérieur des lignes représente des valeurs acceptables pour H, et V,

Lorsque la configuration de l'évacuation exige plus qu'un coude de 45° et un coude de 90°, les formules suivantes s'appliquent :

Formule 1 : $H_T \le V_T$ Formule 2 : $H_T + V_T \le 40$ pieds (12,2m)

Exemple:

 $V_1 = 5 PI (1,5m)$

 $V_2 = 10 \text{ PI } (3,1\text{m})$

 $V_T = V_1 + V_2 = 5 \text{ PI } (1,5\text{m}) + 10 \text{ PI } (3,1\text{m}) = 15 \text{ PI } (4,6\text{m})$

 $\mathbf{H}_{1} = 3 \text{ PI } (0.9 \text{ m})$

 $H_2^1 = 2.5 \text{ Pl } (0.8 \text{m})$

 $\mathbf{H}_{p}^{T} = \mathbf{H}_{1} + \mathbf{H}_{2} = 3 \text{ PI } (0.9 \text{m}) + 2.5 \text{ PI } (0.8 \text{m}) = 5.5 \text{ PI } (1.7 \text{m})$

 $H_0 = 0.03$ (un coude 45° + trois coudes 90° - 135°)

 $= 0.03 (45 + 270 - 135^{\circ}) = 5.4 PI (1.6m)$

 $\mathbf{H_T} = \mathbf{H_R} + \mathbf{H_O} = 5.5 \text{ PI } (1.7\text{m}) + 5.4 \text{ PI } (1.6\text{m}) = 10.9 \text{ PI } (3.3\text{m}) \\ \mathbf{H_T} + \mathbf{V_T} = 10.9 \text{ PI } (3.3\text{m}) + 15 \text{ PI } (4.6\text{m}) = 25.9 \text{ PI } (7.9\text{m})$


Formule 1: $H_T \leq V_T$

 $10,9PI(3,3m) \le 15PI(4,6m)$

Formula 2:

 $H_T + V_T \le 40 \text{ PI (12,2m)}$ 25,9PI (7,9m) $\le 40 \text{ PI (12,2m)}$

Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration d'évacuation est acceptable.




W415-1146 / A / 02.27.13

 $(H_{\scriptscriptstyle T}) > (V_{\scriptscriptstyle T})$

Configurations d'évacuation simple.

Consultez le graphique pour déterminer la course verticale nécessaire V_{τ} par rapport à la course horizontale requise H_{τ} .



La section ombragée à l'intérieur des lignes représente des valeurs acceptables pour H, et V,

18.3_2B

Lorsque la configuration de l'évacuation exige plus qu'un coude de 45° et un coulde de 90°, les formules suivantes s'appliquent : Formule 1 : $H_{\tau} \leq 3V_{\tau}$ Formule 2 : $H_T + V_T \le 40$ pieds (12,2m) Exemple: $V_4 = 1 PI (0,3m)$ $V_2 = 1.5 \text{ PI } (0.5 \text{m})$ H₂ $V_T = V_1 + V_2 = 1PI (0.3m) + 1.5PI (0.5m) = 2.5 PI (0.8m)$ 90° $H_1 = 6 PI (1,8m)$ $H_{2} = 2 PI (0.6m)$ $\mathbf{H}_{R} = \mathbf{H}_{1} + \mathbf{H}_{2} = 6PI (1.8m) + 2PI (0.6m) = 8 PI (2.4m)$ 90° $H_0 = 0.03$ (un coude 45° + trois coudes 90° - 135°) $= 0.03 (45 + 270 - 135^{\circ}) = 5.4 PI (1.6m)$ $H_T = H_R + H_Q = 8 \text{ PI } (2.4\text{m}) + 5.4 \text{ PI } (1.6\text{m}) = 13.4 \text{ PI } (4.1\text{m})$ $H_T + V_T = 13.4 \text{ PI } (4.1 \text{m}) + 2.5 \text{ PI } (0.8 \text{m}) = 15.9 \text{ PI } (4.8 \text{m})$ $H_{\scriptscriptstyle T} \leq 3V_{\scriptscriptstyle T}$ Formule 1: $3V_{\tau} = 3PI (0.9m) \times 2.5PI (0.8m) = 7.5PI (2.3m)$ 13,4PI(4,1m) > 7,5PI(2,3m)Puisque cette formule n'est pas respectée, cette configuration d'évacuation est inacceptable. Formule 2: $H_{T} + V_{T} \le 40 \text{ PI (12,2m)}$ $15,9PI(4,8m) \le 40 PI(12,2m)$ Puisque seulement la formule 2 est respectée, cette configuration est inacceptable et l'on devra trouver un autre endroit pour installer l'appareil ou trouver une configuration d'évacuation qui pourra respecter les deux formules. Exemple: $V_4 = 1.5 \text{ PI } (0.5 \text{m})$ H₃ $V_2 = 8 PI (2,4m)$ 90° 45° $V_{T} = V_{1} + V_{2} = 1,5PI (0,5m) + 8PI (2,4m) = 9,5 PI (2,9m)$ H, $H_{\star} = 1 \text{ PI } (0.3\text{m})$ **90°** $H_{3} = 1 \text{ PI } (0.3\text{m})$ $\mathbf{H}_{3} = 10,75 \text{ PI } (3,3\text{m})$ $\mathbf{H}_{p} = \mathbf{H}_{4} + \mathbf{H}_{2} + \mathbf{H}_{3} = 1PI(0.3m) + 1PI(0.3m) + 10.75PI(3.3m) = 12.75PI(3.9m)$ H_0 = 0,03 (trois coudes 90° + deux coudes 45° - 135°) = 0,03 (270 + 90 - 135°) = 6,75 PI (2,1m) $\mathbf{H}_{T} = \mathbf{H}_{R} + \mathbf{H}_{O} = 12,75 \text{PI} (3,9 \text{m}) + 6,75 \text{PI} (2,1 \text{m}) = 19,5 \text{PI} (5,9 \text{m})$ $\mathbf{H}_{T} + \mathbf{V}_{T} = 19,5\text{PI} (5,9\text{m}) + 9,5\text{PI} (2,9\text{m}) = 29 \text{ PI} (8,8\text{m})$ Formule 1: $H_{\scriptscriptstyle T} \leq 3V_{\scriptscriptstyle T}$ $3V_{\tau} = 3 \times 9.5 = 28.5 \text{ PI } (8.7\text{m})$ $19,5PI(5,9m) \le 28,5PI(8,7m)$ Formule 2: $H_T + V_T \le 40 \text{ PI (12,2m)}$

 $29PI (8.8m) \le 40 PI 12,2m)$

Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration d'évacuation est acceptable

4.0 INSTALLATION

A AVERTISSEMENT

AFIN D'ASSURER UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET ADÉQUAT DE L'APPAREIL, VOUS DEVEZ OBSERVER LES INSTRUCTIONS D'ÉVACUATION À LA LETTRE.

TOUS LES JOINTS DES CONDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS PEUVENT ÊTRE SCELLÉS AVEC DU SCELLANT DE SILICONE ROUGE À HAUTE TEMPÉRATURE RTV W573-0002 (NON FOURNI) OU DU SCELLANT NOIR À HAUTE TEMPÉRATURE MILL PAC W573-0007 (NON FOURNI) À L'EXCEPTION DU RACCORDEMENT DU CONDUIT D'ÉVACUATION À LA BUSE DE L'ÀPPAREIL QUI DOIT ÊTRE SCELLÉ AVEC LE SCELLANT MILL PAC.

SI VOUS UTILISEZ DES COLLIERS POUR TUYAU POUR RACCORDER LES COMPOSANTS D'ÉVACUATION, VOUS DEVEZ AUSSI INSTALLER TROIS VIS POUR VOUS ASSURER QUE LE RACCORDEMENT NE SE DÉFASSE PAS.

NE SERREZ PAS LA GAINE FLEXIBLE.

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION OU D'ASPHYXIE. SI L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE CONDUIT D'ÉVENT N'EST PAS ADÉQUATEMENT SOUTENU, IL RISQUE DE FLÉCHIR OU DE SE SÉPARER. UTILISEZ DES SUPPORTS DE CONDUIT ET RACCORDEZ LES SECTIONS DE CONDUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

RISQUE D'INCENDIE. ÉVITEZ QUE L'ISOLANT TOUCHE AU CONDUIT D'ÉVACUATION. RETIREZ L'ISOLANT POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE L'ÉCRAN PROTECTEUR DU GRENIER ET POUR MAINTENIR LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.

- 68.2A

4.1 PROTECTION DU MUR ET DU PLAFOND

A AVERTISSEMENT

NE REMPLISSEZ L'ESPACE ENTRE LE CONDUIT D'ÉVENT ET LA CHARPENTE AVEC AUCUN TYPE DE MATÉRIAU. NE BOURREZ PAS D'ISOLANT NI DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ENTRE LES ESPACEURS COUPE-FEU DU PLAFOND. CONSERVEZ TOUJOURS LES DÉGAGEMENTS REQUIS AUTOUR DES CONDUITS D'ÉVENT ET L'ASSEMBLAGE DE L'ESPACEUR COUPE-FEU. INSTALLEZ LES ÉCRANS MURAUX ET LES ESPACEURS COUPE-FEU TEL QUE SPÉCIFIÉ. SI VOUS NE GARDEZ PAS L'ISOLANT OU TOUT AUTRE MATÉRIAU À L'ÉCART DU CONDUIT D'ÉVENT, UN RISQUE D'INCENDIE POURRAIT S'ENSUIVRE.

70.1

Pour une performance optimale de l'appareil, toutes les courses horizontales devraient avoir une élévation minimale de 1/4" (6.4m) par pied/mètre lorsque vous utilisez des composants flexibles d'évacuation. Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et adéquat de l'appareil, vous devez observer les instructions d'évacuation à la lettre.

Pour les dégagements du conduit d'évent aux matériaux combustibles, voir la section « DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ».

<u>NOTE:</u> Lorsque les conduits traversent un mur ou un plancher combustible, vous devez utiliser l'espaceur coupe-feu / protecteur de conduit d'évacuation fourni avec l'appareil.

4.1.1 INSTALLATION HORIZONTALE

AVERTISSEMENT

L'ESPACEUR COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC L'ÉCRAN PROTECTEUR ORIENTÉ VERS LE HAUT. LA TERMINAISON NE DOIT PAS ÊTRE ENCHÂSSÉE DANS LE MUR OU LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PLUS QUE L'ÉPAISSEUR DE LA BRIDE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.


ESPACEUR

COUPE-FEU

Cette configuration s'applique lorsque le conduit d'évent traverse un mur extérieur. Une fois que vous aurez déterminé la hauteur exacte pour l'emplacement de la terminaison, découpez et CALFEUTRAGE charpentez

une ouverture dans le mur extérieur (comme illustré) pour permettre l'installation de l'espaceur coupe-feu. Avant de continuer, placez l'espaceur coupe-feu dans l'ouverture pour vous assurer que les supports sur la surface arrière soient placés contre la face intérieure de la pièce de charpente horizontale.

ÉCRAN L'écran protecteur peut-être taillé pour des murs **PROTECTEUR** combustibles qui ont moins de 8 1/2" (215.9mm) de profond, mais doit se prolonger sur toute la profondeur du mur combustible.



B. Une fois que le conduit d'évent est en place, appliquez du scellant à haute température W573-0007 (non fourni) entre le conduit d'évent et l'espaceur coupe-feu.

4.1.2 INSTALLATION VERTICALE

Cette configuration s'applique lorsque l'évacuation se fait à travers un toit. Des ensembles d'installation pour les différentes pentes de toit sont disponibles chez votre détaillant autorisé. Voir la section « Accessoires » pour commander l'ensemble spécifique dont vous avez besoin.

- A. Une fois que vous aurez déterminé l'emplacement de la terminaison, découpez et charpentez une ouverture dans le plafond et le toit pour laisser le dégagement minimal de 1" (25.4mm) entre le conduit d'évent et tout matériau combustible. Essayez de positionner le conduit d'évent à michemin entre deux solives pour ne pas être obligé de les couper. Utilisez du fil à plomb pour aligner le centre des ouvertures. Un protecteur de conduit d'évacuation empêchera tout matériau, tel que l'isolant, de remplir l'espace vide de 1" (25.4mm) autour de l'évent. Fixez des entretoises entre les solives pour assurer un support additionnel.
- le protecteur de conduit d'évacuation Wolf Steel ou l'équivalent DU CONDUITA (dans le cas d'un plafond fini) et fixez le protecteur de conduit D'ÉVACUATION d'évacuation de façon à recouvrir l'ouverture dans le plafond. Un espaceur coupe-feu doit être fixé à la base de chaque ouverture charpentée dans un toit ou un plafond par lequel traverse le système d'évacuation. Appliquez un joint de calfeutrage tout autour et placez un espaceur coupefeu par-dessus le protecteur de conduit d'évacuation pour empêcher l'arrivée d'air froid dans la pièce ou autour de l'appareil. Assurez-vous que l'espaceur coupe-feu et le protecteur de conduit d'évacuation conservent le dégagement nécessaire aux matériaux combustibles. Une fois que le conduit d'évacuation est en place, appliquez un agent d'étanchéité entre le conduit d'évacuation et l'espaceur coupe-feu.
- C. Dans le grenier, faites glisser le collet de conduit d'évacuation vers le bas afin de recouvrir l'extrémité ouverte du protecteur de conduit d'évacuation et serrez. Ceci empêchera tout matériau, tel que l'isolant, de remplir l'espace vide de 1 po (25,4mm) autour de l'évent.



MATÉRIAU

DE FINITION

20.7A

DÉTERMINEZ

CALFÉUTRÁGE

COLLET DE

CONDUIT

D'ÉVACUATION

PROTECTEUR

D'ÉVACUATION

LA BONNE

HAUTEUR


B.

4.2 UTILISATION DE COMPOSANTS FLEXIBLES D'ÉVACUATION

AVERTISSEMENT

NE LAISSEZ PAS LA GAINE FLEXIBLE SE TASSER CONTRE LES COURSES HORIZONTALES OU VERTICALES ET LES COUDES. GARDEZ-LA TENDUE.

DES ESPACEURS SONT FIXÉS À LA GAINE FLEXIBLE À INTERVALLES PRÉDÉTERMINÉS AFIN DE GARDER UN ESPACE VIDE AVEC LE CONDUIT EXTÉRIEUR. POUR QUE LE FONCTIONNEMENT SOIT SÉCURITAIRE, UN ESPACE VIDE EST REQUIS. UN ESPACEUR EST REQUIS AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DE CHAQUE COUDE AFIN DE MAINTENIR CET ESPACE VIDE. N'ENLEVEZ PAS CES ESPACEURS.



Afin d'assurer une opération sécuritaire et adéquate de l'appareil, vous devez observer les instructions d'évacuation à la lettre.

Tous les joints des conduits flexibles intérieurs et extérieurs peuvent être scellés avec le scellant à haute température W573-0002 (non fourni) ou du scellant à haute température Mill Pac W573-0007 (non fourni). Cependant, le raccordement du conduit flexible intérieur à la buse de l'appareil doit être scellé avec le scellant Mill Pac W573-0007 (non fourni).

N'utilisez que les ensembles certifiés de gaines flexibles portant l'inscription :




« Wolf Steel Approved Venting » comme identifié par la gaine flexible extérieure.


22.1


4.2.1 INSTALLATION DE LA TERMINAISON HORIZONTALE

A. Étirez la gaine flexible intérieure à la longueur requise en tenant compte de la longueur additionnelle nécessaire pour la surface du mur fini. Appliquez un généreux joint de scellant à haute température W573-0007 Mill Pac (non fourni). Glissez la gaine flexible sur le manchon intérieur de la terminaison en assurant un chevauchement minimal de 2" (50.8mm) et fixez à l'aide de trois vis #8.




- C. Insérez les gaines dans le coupe-feu tout en conservant le dégagement nécessaire aux matériaux combustibles. En soutenant la terminaison (les inscriptions étant à l'endroit et lisibles), fixez la terminaison au mur extérieur et rendez-la étanche en la scellant avec du calfeutrage (non fourni).
- D. Si plus de sections de gaine doivent être utilisées pour atteindre l'appareil, raccordez-les ensemble tel qu'illustré. Le système d'évacuation doit être soutenu à environ tous les 3 pieds (0.9m) pour les courses verticales et horizontales. Utilisez des supports incombustibles afin de maintenir le dégagement minimal aux matériaux combustibles.





Les terminaisons ne doivent pas être enchâssées dans un mur ou un revêtement extérieur plus que l'épaisseur de la bride de la plaque de montage.

E. Le conduit d'évacuation doit être seulement installé en utilisant une terminaison horizontale. Enlever les deux vis plus proches du conduit du collet, au-dessus de l'appareil. Aligner et fixer la protecteur de chaleur (fourni) à l'appareil. Ajuster la protecteur de chaleur jusqu'à ce que c'est contre l'espaceur coupe-feu, comme illustré ci-dessous.




4.2.2 INSTALLATION DE LA TERMINAISON VERTICALE

AVERTISSEMENT


CONSERVEZ UN ESPACE MINIMAL DE 2" (50.8mm) ENTRE LA BASE DE LA PRISE D'AIR ET LE **COLLET DE SOLIN.**


Fixez le support de toit au toit à l'aide des vis fournies. Le support Α. de toit est optionnel. Dans ce cas, l'évent doit être supporté adéquatement soit en utilisant une méthode alternative se conformant aux normes des autorités compétentes, soit en utilisant le support de toit optionnel.

Étirez la gaine flexible intérieure à la longueur requise. B. Glissez la gaine flexible intérieure sur le manchon intérieur du connecteur de terminaison en assurant un chevauchement minimal de 2" (50.8mm) et fixez à l'aide de trois vis #8. Scellez en appliquant un généreux joint de scellant à haute température W573-0007 (non fourni).



Faites passer le montage du connecteur de terminaison/gaines flexibles D. à travers le toit. La terminaison doit être verticale et d'aplomb. Fixez le connecteur de terminaison au support de toit en vous assurant que le dessus de la terminaison excède le côté le plus élevé du toit d'au CONNECTEUR DE moins 16" (406.4mm) une fois fixée. **TERMINAISON**





- G. Appliquez un généreux joint de calfeutrage à l'épreuve de l'eau à 2" (50.8mm) au-dessus du solin. Installez le collet de solin autour de la terminaison et glissez-le jusqu'à la ligne de calfeutrage. Serrez afin d'assurer l'étanchéité entre la terminaison et le collet.
- Н. Si plus de sections de gaine doivent être utilisées pour atteindre l'appareil, voir la section « INSTALLATION DE LA TERMINAISON HORIZONTALE ».

BASE DE (50.8mm) PRISE D'AIR **CALFEUTRAGE** COLLET DE SOLIN **SCELLANT** SOLIN

GAINE

INTÉRIEURE

SCELLANT À

GAINE FLEXIBLE

TEMPÉRATURE


GAINE FLEXIBLE

HAUTE

SUPPORT DE TOIT

4.2.3 RACCORDEMENT DES ÉVENTS À L'APPAREIL

- Raccordez la gaine flexible intérieure à l'appareil. Fixez-la à l'aide A. de trois vis et de trois rondelles. Scellez le joint et les têtes de vis avec du scellant à haute température W573-0007 (non fourni).
- B. Raccordez la gaine flexible extérieure à l'appareil. Fixez et scellez les joints avec du scellant à haute température W573-0002 (non fourni).



24.1A

FR

4.3 BRANCHEMENT DU GAZ

AVFRTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION OU D'ASPHYXIE. ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT AUCUNE SOURCE D'ALLUMAGE COMME DES ÉTINCELLES OU UNE FLAMME NUE.

SOUTENEZ LE CONTRÔLE DU GAZ LORSQUE VOUS ATTACHEZ LE TUYAU POUR ÉVITER DE PLIER LA CONDUITE DE GAZ.

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE. LA PURGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'ARRIVÉE DE GAZ AU BRÛLEUR EST CONTINUE AVANT DE FERMER LA PORTE. ASSUREZ-VOUS D'UNE VENTILATION ADÉQUATE. POUR LES EMPLACEMENTS DE L'ENTRÉE DU GAZ ET DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, VOIR LA SECTION « DIMENSIONS ».

LORSQUE LE BRANCHEMENT EST TERMINÉ, TOUS LES RACCORDS DE GAZ DOIVENT SE TROUVER À L'INTÉRIEUR DU FOYER.

LES PRESSIONS ÉLEVÉES ENDOMMAGERONT LA SOUPAPE. L'ALIMENTATION EN GAZ DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE PENDANT LES ESSAIS DE PRESSION DE CE SYSTÈME LORSQUE LES PRESSIONS D'ESSAI EXCÈDENT ½ LB/PO² (3,5 KPA).

LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE ONT ÉTÉ FAITS EN USINE: NE LES MODIFIEZ PAS.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié.

- **A.** Mettez l'appareil en place et fixez-le.
- B. Si l'appareil est muni d'un raccord flexible, celui-ci est conçu pour recevoir une conduite de gaz de 1/2". Sans raccord flexible, l'appareil est conçu pour recevoir une conduite de gaz de 3/8". L'appareil est muni d'une soupape d'arrêt manuelle pour fermer l'alimentation en gaz.
- C. Branchez le gaz en conformité avec les codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme au Code d'installation du gaz CAN/CSA-B149.1 dans sa version pour le Canada ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 pour les États-Unis.
- **D.** Lorsque vous manipulez des conduites de gaz, soutenez la soupape de gaz pour éviter que les conduites ne se plient.
- **E.** Le raccord flexible de l'alimentation en gaz devrait être suffisamment mobile pour permettre de placer l'assemblage du brûleur sur le côté.
- F. Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. N'utilisez pas une flamme nue.

4.4 INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE

Cet appareil est certifié pour être installé comme équipement d'origine (OEM) dans une maison préfabriquée ou une maison mobile. Son installation doit être effectuée en respectant les directives du fabricant et le Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, aux États-Unis, ou les normes actuelles pour les maisons mobiles, CAN/CSA Z240 SÉRIE MH, au Canada. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. Un ensemble de conversion est fourni avec l'appareil pour maison mobile.

Cet appareil homologué pour les maisons mobiles et préfabriquées possède des éléments de fixation. L'appareil est muni de deux trous de ½" (6.4mm)de diamètre, situés aux coins avant, gauche et droit de la base. Lors d'une installation dans une maison mobile, l'appareil doit être fixé au plancher. Fixez à l'aide de vis #10 à tête hexagonale insérées dans les trous de la base. Éteignez toujours la veilleuse et l'alimentation en gaz à la source avant de déplacer la maison mobile. Après avoir déplacé la maison mobile et avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que les bûches sont placées correctement.

Cet appareil est certifié pour être installé dans une maison mobile installée de façon permanente, sauf si les codes locaux l'interdisent. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. On ne peut utiliser cet appareil avec d'autres types de gaz, sauf si un ensemble de conversion certifié est utilisé.

Ensembles de conversion

L'appareil pour maison mobile peut être converti au gaz naturel (GN) ou au propane (PL). Pour effectuer une conversion, veuillez consulter votre détaillant autorisé.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE!

AFIN D'ÉVITER LA POSSIBILITÉ QUE DE L'ISOLATION OU UN COUPE-VAPEUR ENTRENT EN CON-TACT AVEC L'EXTÉRIEUR DU CAISSON, IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER L'APPAREIL CONTRE DES MURS FINIS (C.-À-D. PANNEAU DE GYPSE) COMME TOUT AUTRE MUR DE LA MAISON. CECI ASSURERA QUE LE DÉGAGEMENT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES EST MAINTENU.

NE FAITES PAS D'ENTAILLES À L'OSSATURE AUTOUR DES ESPACEURS. NE PAS MAINTENIR LES DÉGAGEMENTS PEUT CAUSER UNE SURCHAUFFE ET UN INCENDIE. EMPÊCHEZ TOUT CONTACT AVEC DE L'ISOLANT QUI S'AFFAISSE, AVEC L'OSSATURE OU AVEC TOUT AUTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE. BLOQUEZ L'ENTRÉE DE L'ENCEINTE POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'ISOLANT SOUFFLÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'ISOLATION ET LES AUTRES MATÉRIAUX SONT BIEN FIXÉS.

LORSQUE VOUS CONSTRUISEZ L'ENCEINTE, PRÉVOYEZ L'ÉPAISSEUR DES MATÉRIAUX DE FINITION POUR MAINTENIR LES DÉGAGEMENTS. SI L'OSSATURE OU LES MATÉRIAUX DE FINITION SE TROUVENT À UNE DISTANCE INFÉRIEURE À CELLE INDIQUÉE, ILS DOIVENT ÊTRE FAITS ENTIÈREMENT DE MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES. LES MATÉRIAUX FAITS ENTIÈREMENT D'ACIER, DE FER, DE BRIQUE, DE TUILE, DE BÉTON, D'ARDOISE, DE VERRE OU DE PLÂTRE, OU D'UNE COMBINAISON DE CES MATÉRIAUX, SONT APPROPRIÉS. LES MATÉRIAUX RÉPONDANT À LA NORME ASTM E 136, MÉTHODE DE TEST STANDARD DU COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX DANS UNE FOURNAISE AVEC TUBE VERTICAL À 1382° F (750°C), ET À LA NORME UL763 SONT CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT DES MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES.

AFIN D'ÉVITER UN RISQUE D'INCENDIE, LES DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DOIVENT ÊTRE MAINTENUS.

L'ENCEINTE DE L'APPAREIL DOIT RESPECTER LA HAUTEUR MINIMALE REQUISE. MESUREZ À PARTIR DE LA BASE DE L'APPAREIL.

SI DES ENSEMBLES DE MONTANTS EN ACIER AVEC PANNEAU DE CIMENT SONT FOURNIS, OU SPÉCIFIÉ DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, ILS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS.

LES MATÉRIAUX DE FINITION DOIVENT ÊTRE NON COMBUSTIBLES PLACER ÉCLAT AVEC LA FACE DE L'APPAREIL ÉTENDUE DU SOMMET DE L'APPAREIL COMME LE CONSEIL DE CIMENT, LE CARREAU EN CERAMIQUE, LE MARBRE, ETC. NE PAS UTILISÉ DES BÛCHES OU LE CLOISON SECHE. N'IMPORTE QUEL FEU A ÉVALUÉ DU CLOISON SÈCHE N'EST PAS ACCEPTABLE.

— 71.1B

Il est préférable de construire l'ossature après que l'appareil est en place et que le système d'évacuation est iinstallé.

Lorsque vous mettez l'appareil en place, surélevez-le de façon à prévoir l'épaisseur du plancher fini, c.-à-d. tuiles, tapis ou bois franc.

Conservez ces dégagements minimaux aux matériaux combustibles :

Ossature de l'appareil :

Contour de finition de l'appareil incombustible :

Façade - 2" (50,8mm) sur les côtés de l'ouverture de l'appareil

15 3/4" (400,1mm) au-dessus de l'ouverture de l'appareil

Contour de finition de l'appareil combustible :

46" (1168,4mm) du bas de l'appareil jusqu'au haut de l'enceinte

3" (76,2mm) du dessus du conduit d'évacuation*

- 2" (50,8mm) des côtés et du dessous du conduit d'évacuation*

Des matériaux de finition incombustibles (ex: panneau de ciment, brique, pierre, tuile) doivent être utilisés pour finir autour de la façade du porte de l'appareil.

*SECTIONS D'ÉVENTS HORIZONTALES: Un dégagement minimal aux matériaux combustibles de 3" (76,2mm) au-dessus et 2" (50,8mm) au-dessous et sur les côtés de l'évent doit être maintenu sur toutes les courses horizontales. Les sections d'évents horizontales dans l'enceinte requièrent un dégagement minimal de 7" sur le dessus. Voir la section « DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE L'ENCEINTE ». Utilisez l'espaceur coupefeu W010-2985.

*SECTIONS D'ÉVENTS VERTICALES: Un dégagement minimal aux matériaux combustibles de 1" (25.4mm) est requis sur toutes les courses verticales. Les sections d'évents verticales dans l'enceinte requièrent un dégagement minimal de 2" (50,8mm) tout autour de l'évent. Utilisez l'espaceur coupe-feu W010-2985.

FR


* Lorsque vous construisez l'enceinte, prévoyez l'épaisseur des matériaux de finition pour maintenir les dégagements.

Quatre espaceurs sont fournis avec cet appareil. Pour des raisons pratiques, les espaceurs sont expédiés à plat et placés à l'arrière de l'appareil. Avant de construire l'ossature, assurez-vous que les espaceurs sont pliés vers le haut et fixés en place à l'aide de vis afin d'obtenir une hauteur de 10" (254mm). Les espaceurs ne sont pas utilisé pour un support structurel.


ESPACEURS Pliez et fixez les espaceurs tel qu'illustré : B C

5.1 OSSATURE

5.1.1 OSSATURE DU MODÈLE BINAIRE



5.1.2 OSSATURE DU MODÈLE PÉNINSULE




<u>NOTE</u>: Toute les dimensions de l'ossature sont basés sur la position du support de finition. L'ossature peut changer dépendant de l'épaisseur du matériaux de finition. (Voir la section « ADJUSTEMENT DE LA SUPPORT DE FINITIONS »).

5.2 DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

AAVERTISSEMENT

LA FAÇADE DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE FINIE AVEC DES MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES TELS QUE DE LA BRIQUE, DU MARBRE, DU GRANITE, ETC. ASSUREZ-VOUS QUE CES MATÉRIAUX N'EMPIÈTENT JAMAIS SUR L'OUVERTURE DU L'APPAREIL.

Le HD4 requiert une hauteur d'enceinte minimale de 46" (1168,4mm), à partir de la base de l'appareil. Afin de respecter les contraintes de température, cet espace doit demeurer sans obstruction.



- * À l'intérieur de l'enceinte, un dégagement de 3 po (76,2mm) est requis entre le haut du conduit d'évacuation et les matériaux combustibles. Pour tout autre dégagement à l'intérieur de l'enceinte, y compris l'endroit où le conduit d'évacuation sort de l'enceinte, l'espacement requis est de 2 po (50,8mm) à partir des côtés et du bas, de 3 po (76,2mm) à partir du haut pour les sections horizontales, et de 1 po (25,4mm) pour les sections verticales.
- ** Consultez la section « Évacuation ».


FR

AAVERTISSEMENT

UNE BORDURE DE FINITION INCOMBUSTIBLE COMME DE LA BRIQUE, DU MARBRE, DU GRANITE, ETC. EST REQUISE. IL EST INTERDIT D'UTILISER SEULEMENT DES PANNEAUX DE CIMENT POUR LA FINITION DES CÔTÉS ET DU DESSUS DE L'APPAREIL.

LA SURFACE AU-DESSUS DE L'APPAREIL DEVIENT TRÈS CHAUDE. SI DES MATÉRIAUX DE FINITION INADÉQUATS SONT UTILISÉS, DES CRAQUELURES PEUVENT APPARAÎTRE.

Si vous désirez seulement une surface peinte, vous devez utiliser un panneau de ciment WonderBoard complet au-dessus de l'ouverture de porte. Nous recommandons que la panneau de ciment soit couper et utilisé comme illustré au dessous. Quand vous finissez la surface avec un matériel de finissions décoratif incombustible.



Composé à joints au besoin

Des composés à joints tels Durabond 90 et des rubans à joints résistants à la chaleur et aux craquelures devraient être utilisés lorsque vous posez du ruban à joints et que vous comblez des joints.

Installation des carreaux et du coulis

Nous recommandons d'utiliser des carreaux à joints secs et de les installer à l'aide d'un mortier à deux composantes avec un additif au latex acrylique tel que Mapei Kerabond/Kerlastic, pour permettre un léger mouvement lors du fonctionnement normal de l'appareil.

Si du coulis est utilisé entre les carreaux, un coulis à base de polymère tel que Mapei Ultracolour plus est recommandé.


Apprêt/Peinture


Pour une surface peinte, utilisez un apprêt au latex 100 % acrylique et une couche de finition.

5.3.1 L'AJUSTEMENT DE LA SUPPORT DE FINITIONS

Dépendant sur l'épaisseur du matériaux de finition nous avons permis une ajustement de 0 pouces (0mm) à 3/4 pouces (19mm) après le panneau de ciment de 1/2 pouces (12.7mm) a été installé. Desserrer les 8 vis sur chaque support de finitions. Ajuster le support de finition à la position finale.


NOTE: Modèle Péninsule sont équipé avec une support de fin qui peut être ajusté en desserrant les deux vis.






5.4 MATÉRIAUX DE FINITION INCOMBUSTIBLES

AVERTISSEMENT: Les matériaux de finition incombustibles ne doivent pas dépasser de plus d'un pouce la façade de la porte (sur toutes côtés). Si des projections plus grandes sont requises, augmentez les dégagements des côtés et du dessus de 2" (24,5mm) pour chaque pouce supplémentaire de projection. Si vous utilisez un moulure optionelle, un dégagement de 2"(24,5mm) au-dessus du cadre est requis pour une projection maximale de 2" (24,5mm). Si des projections plus grandes sont requises, augmentez les dégagements du moulure optionelle de 2" (24,5mm) pour chaque pouce supplémentaire de projection.





NOTE: Les zones encastrées ou les alcôves au dessus de l'appareil peuvent être aussi profondes que désiré tant que les dégagements minimaux aux matériaux combustibles sont respectés.

Vous pouvez utiliser un matériau incombustible, pourvu que les dégagements minimaux aux matériaux combustibles soient appliqués.

Le volume minimal de l'enceinte doit être augmenté d'au moins la valeur du volume de la zone encastrée. Cet ajustement peut être réalisé en augmentant une ou toutes les dimensions de l'enceinte.

W415-1146 / A / 02.27.13

5.6 DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. CONSERVEZ TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES SPÉCIFIÉS. NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER UN INCENDIE OU UNE SURCHAUFFE. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DÉGAGEMENTS (ARRIÈRE, CÔTÉS, DESSUS, ÉVENTS, TABLETTE, FAÇADE, ETC.) SONT RESPECTÉS À LA LETTRE.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE OU DU VERNIS COMME FINITION POUR VOTRE TABLETTE, ASSUREZ-VOUS QU'ILS SOIENT RÉSISTANTS À LA CHALEUR AFIN DE PRÉVENIR LA DÉCOLORATION.


73.1

Le dégagement d'une tablette combustible peut varier selon la profondeur de la tablette. Utilisez le graphique pour vous aider à déterminer le dégagement nécessaire.

D	DIMENSIONS DE LA TABLETTE				
Ref	Hauteur	Plafondeur			
D	8" (203,2mm)	2" (50,8mm)			
С	10" (254mm)	4" (101,6mm)			
В	12" (304,8mm)	6" (152,4mm)			
Α	14" (355,6mm)	8" (203,2mm)			

A B C D	
LE SOMMET D'OUVERTURE	
30 1/4" (768.4mm)	

Ref	Hauteur	Ref	Plafondeur
Α	16" (406,4mm)	G	0" (0mm)
В	14" (355,6mm)	Н	2" (50,8mm)
С	12" (304,8mm)	I	4" (101,6mm)
D	10" (254mm)	J	6" (152,4mm)
Е	8" (203,2mm)	K	8" (203,2mm)
F	6" (152,4mm)	L	10" (254mm)



6.0 FINITIONS

AAVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE!

N'OBSTRUEZ JAMAIS L'OUVERTURE SUR LE DEVANT DE L'APPAREIL.

LA FAÇADE DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE FAITE DE MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES COMME DE LA BRIQUE, DU MARBRE, DU GRANITE, ETC., À CONDITION QUE CES MATÉRIAUX NE SE TROUVENT PAS EN DEÇÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILLUSTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS POUVEZ UTILISER LE PANNEAU DE GYPSE COMME FINITION POUR VOTRE APPAREIL, VOIR LES ILLUSTRATIONS À SUIVRE.

NE FRAPPEZ PAS, NE CLAQUEZ PAS ET N'ÉGRATIGNEZ PAS LA PORTE VITRÉE. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VITRÉE EST ENLEVÉE, FISSURÉE, BRISÉE OU ÉGRATIGNÉE.

LES MATÉRIAUX DE FAÇADE OU DE FINITION NE DOIVENT JAMAIS EMPIÉTER SUR L'OUVERTURE DE L'APPAREIL.

L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EST CONÇUS POUR PIVOTER VERS L'AVANT DE L'ÉVACUATION D'UN SURPLUS DE PRESSION QUI POURRAIT SURVENIR. LES MATÉRIAUX DE FINITION OU TOUT AUTRE MATÉRIAU NE DOIVENT PAS EMPIÉTER SUR L'OUVERTURE ENTOURANT LA PORTE PUISQU'IL NUIRONT AU FONCTIONNEMENT DE LA PORTE LORS DE L'ÉVACUATION D'UN SURPLUS DE PRESSION

- 72.6

6.1 INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE

A AVERTISSEMENT


LA VITRE PEUT ÊTRE CHAUDE, NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'À CE QU'ELLE AIT REFROIDI.

LES LOQUETS DE PORTE FONT PARTIE D'UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET DOIVENT ÊTRE ADÉQUATEMENT VERROUILLÉS. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LES LOQUETS SONT DÉVERROUILLÉS.

LES MATÉRIAUX DE FAÇADE ET DE FINITION NE DOIVENT PAS NUIRE À LA CIRCULATION DE L'AIR DANS LES OUVERTURES D'AIR ET LES PERSIENNES, NI AU FONCTIONNEMENT DES PERSIENNES OU DES PORTES. ILS NE DOIVENT PAS NON PLUS ENTRAVER L'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN. RESPECTEZ TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.


AVANT D'ENLEVER LA PORTE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET ATTENDEZ QUE CE DERNIER SOIT FROID AU TOUCHER. LES PORTES SONT LOURDES ET FRAGILES; MANIPULEZ AVEC SOIN.

- **A.** If y a 2 loquets au sommet de chaque porte.
- B. Utiliser l'outil fourni, tirer le loquet en avant et vers le haut, puis hors de l'entaille dans la porte, comme illustré. Garantir de garder une main sur la porte à tout instant, pour l'empêcher de tomber par terre.
- C. Quand les loquets sont relâchés tirer la porte en avant et lors de la support au fond de la porte.
- **D.** Renverser ce processus pour installer la porte.




<u>IMPORTANT:</u> Lorsque les loquets sont verrouillés, vérifiez que la porte est bien fixée et qu'elle ne tombera pas avant de la lâcher.

LES LOQUETS SONT ILLUSTRÉE CI-DESSOUS.



6.2 INSTALLATION DE LA PORTE D'EXTRÉMITÉ

- **A.** Enlevez les portes principales de l'appareil. Pour ce faire, reportez-vous à la section « ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DES PORTES ».
- B. Enlevez les 6 vis qui retiennent la porte d'extrémité, comme illustré ci-dessous. Pour empêcher la porte de tomber, retenez-la en tout temps avec votre main, depuis l'intérieur de l'appareil.
- **C.** Inclinez le haut de la porte vers le bas et retirez-la avec soin de l'appareil.
- **D.** Pour installer la porte d'extrémité, répétez ces étapes dans l'ordre inverse.



6.3 INSTALLATION DES BASES DE PROTECTION (HD4ST ET HD4P SEULEMENT)

<u>NOTE</u>: Chacune des base de protections est facilement identifiable par son numéro moulé en dessous.

NOTE: Le pilote est située à la côté droite dans ces instructions.

- A. Enlèver les portes, voir la section «INSTALLATION/ ENLÈVEMENT DE LA PORTE» pour les instructions d'enlèvement.
- **B.** Placer la base de protection #3 à la côté du pilote comme illustrée en Figure B.
- C. Placer la base de protection #1A à la côté droite et la base de protection #1 à la côté gauche de l'appareil, comme illustrée en Figure C.
- **D.** Placer les deux bases de protection #2 aux côtés droite et gauche, comme illustrée en Figure D.
- **E.** Placer la base de protection #4 à l'extrémité gauche, comme illustrée en Figure E.







6.4 DISPOSITION DES BÛCHES (HD4ST ET HD4P SEULEMENT)

AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.

LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.


– 76.1A

NOTE: Chacune des bûches est facilement identifiable par son numéro moulé en dessous.

Les bûches PHAZERTM, exclusives aux appareils NAPOLÉON®, créent un effet incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Lors de l'utilisation initiale de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront absorbés pendant le procédé de cuisson.

NOTE: Le pilote est située à la côté droite dans ces instructions.

- 1. Enlèver les portes, voir la section «INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE» pour les instructions d'enlèvement.
- 2. Placer bûche #1 sur l'épingle aux coin du bruleur et l'épingle aux base de protection à la côté gauche. Placer une épingle au centre de la bûche #1, comme illustrée en Figure 1.
- Placer bûche #2 sur l'épingle en bûche #1, il devrait se reposer sur le milieu de la base de protection à la côté droite, comme illustrée en Figure 2. Placer une épingle au centre de la bûche #2, comme illustrée en Figure 2.
- 4. Placer bûche #3 sur l'épingle en bûche #2, il devrait se reposer sur la base de protection à la côté droite, comme illustrée en Figure 3. Placer une épingle dans bûche #2, comme illustrée en Figure 2.
- 5. Placer bûche #4 sur l'épingle en bûche #2, il devrait se reposer sur la base de protection à la côté droite, comme illustrée en Figure 4 et au vue du côté gauche ci-dessous.
- Placer bûche #5 sur l'épingle de la base de protection, à la côté droite, il devrait se reposer sur la bruleur, comme illustrée en Figure 5. <u>NOTE:</u> Garantir que bûche #5 ne couvre pas les orifices du brûleur.
- 7. Placer bûche #6 sur l'épingle à la coin gauche du bruleur, puis placer une épingle au centre de la bûche, comme illustrée en Figure 6. NOTE: Garantir que bûche #6 ne couvre pas les orifices du brûleur.

















FR

- 8. Placer bûche #7 sur les épingles en bûche #5 et bûche #6, comme illustrée en Figure 7.
- Placer bûche #8 sur la base de protection,il devrait se reposer sur la retrait du bûche #6, comme illustrée en Figure 8. <u>HINT:</u> La meilleure vue du bûche #8 est montrée dans la vue gauche ci-dessous.
- Placer bûche #9 sur l'épingle en bûche #7, il devrait se reposer sur la base de protection à la côté droite. Placer une épingle dans la bûche #6, comme illustrée en Figure 9.
- 11. Placer bûche #10 sur l'épingle en bûche #7, il devrait se reposer sur la centre de la base de protection à la côté gauche, comme illustrée en Figure 10. Placer une épingle dans la bûche #1, comme illustrée en Figure 10.
- 12. Placer bûche #11 sur l'épingle en bûche #1, il devrait se reposer sur la base de protection à la côté gauche, comme illustrée en Figure 11.
- 13. Placer la morceau de charbon #12 sur les deux épingles au centre du bruleur, comme illustrée en Figure 12.
- 14. Déchirez les braises incandescentes en petits morceaux placezles sur le brûleur. Les braises seront incandescentes seulement lorsqu'elles sont exposées à une flamme directe.
- 15. Éparpillez les braises de charbon sur les bases de protection et puis placer les morceaux de charbon, comme illustrée ci-dessous.

<u>NOTE:</u> Ne couvre pas les orifices du brûleur ou le pilote avec les morceaux ou les braises de charbon. Ne remplir pas trop.

















6.5 INSTALLATION DES BRAISES VITRIFIÉES

AVERTISSEMENT

NETTOYEZ LES BRAISES VITRIFIÉES AVANT L'INSTALLATION. ASSUREZ-VOUS QU'ELLES SONT SÈCHES AVANT DE LES DISPOSER DANS LE PLATEAU.

NE CHANGEZ PAS OU NE SUBSTITUEZ PAS LES BRAISES VITRIFIÉES FOURNIES AVEC CET APPAREIL. EN CAS DE REMPLACEMENT, N'UTILISEZ QUE LES BRAISES VITRIFIÉES DE RECHANGE DISPONIBLES CHEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ.

SEULEMENT ÉTALER UNE COUVERTURE MINCE DE BRAISES VITRIFIÉES SUR LA MAILLE PILOTE POUR QU'IL N'INTERFÈRE PAS AVEC L'OPÉRATION PILOTE.


Éparpillez soigneusement les braises vitrifiées sur le plateau de manière uniforme. Assurez-vous qu'aucun morceau de verre ne tombe dans la zone du brûleur. Si cela se produit, installez un nouveau sac dans votre aspirateur et aspirez les braises vitrifiées. Des braises vitrifiées de rechange peuvent être commandées auprès de votre détaillant autorisé.

NETTOYAGE DES BRAISES VITRIFIÉES

Il est possible qu'un film huileux recouvre les braises. Avant de les disposer dans le plateau, nettoyez les braises avec un savon à vaisselle doux, égouttez-les, rincez-les à fond et laissez-les sécher.


<u>NOTE</u>: Les braises vitrifiées peuvent couvrir le plateau et la canal du brûleur. Utiliser la soin autour de la grillage du pilote.

(HD4STG ET HD4PG SEULEMENT)




6.6 PLACEMENT DE ROCHES (HD4STC ET HD4C SEULEMENT)

Placer les roches réfractaires sur le plateau, au tours, mais pas sur les ports de brûleur ou pilote.



FR

6.7 MISE EN PLACE DU LOGO



7.0 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

A AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS CE FOYER SI UNE PARTIE QUELCONQUE A ÉTÉ SUBMERGÉE. CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ POUR INSPECTER L'APPAREIL POUR DES DOMMAGES AU CIRCUIT ÉLECTRIQUE.

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU D'EXPLOSION. NE BRANCHEZ PAS LE 110 V À LA SOUPAPE OU À L'INTERRUPTEUR MURAL DE L'APPAREIL. UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE INCORRECT ENDOMMAGERA LES CONTRÔLES.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ ÉLECTRIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX. EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX, UTILISEZ LA VERSION COURANTE DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA C22.1 AU CANADA OU LE NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 AUX ÉTATS-UNIS.

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.

69.2


7.1 BRANCHEMENT PAR CÂBLE

Vous devez effectuer un branchement par câble avec cet appareil.

Une charpente permanente servant à encastrer l'appareil nécessite un branchement par câble de la boîte de dérivation de l'appareil.

Cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, utilisez la version courante du CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA C22 .1 au Canada ou le NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70-1996 aux États-Unis.

7.2 SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉCEPTACLE




NOTE: Garantir que le transformateur est connecté à la réceptacle.

7.3 INSTALLATION DE LA SAUVEGARDE DE PILE

- **A.** En cas de panne de courant trouver votre boîtier de piles (fourni aux sac du manuel).
- B. Installes les 4 piles "AA", s'il n'est pas déjà installé
- C. Conecter le boîtier de piles connecteur de pile situé dans le coin inférieur de l'appareil (comme illustrée ci-dessous).

NOTE: Il est recommandé que vous changez les piles au début de la saison de chauffage.




7.4 SCHÉMA

AVERTISSEMENT

NE BRANCHEZ PAS LE 110 V À LA SOUPAPE OU À L'INTERRUPTEUR MURAL DE L'APPAREIL.


Cette appareil est fourni avec une sauvegarde de pile. Si la sauvegarde est utilisé, installez 4 piles "AA" (non-fourni) dans la boîtier de piles et connectez au harnais de fil.




8.0 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Lorsqu'il est allumé pour la première fois, ce foyer dégagera une légère odeur pendant quelques heures. Cela est une condition normale temporaire causée par le conditionnement des bûches et l'évaporation des peintures et lubrifi ants internes utilisés dans le processus de fabrication; elle ne se reproduira plus. Simplement ouvrez une fenêtre pour aérer la pièce. Après de longues périodes sans utiliser le foyer, comme à la suite de vacances ou à la fin de l'été, il se peut qu'une légère odeur se dégage pendant quelques heures. Ceci est causé par des particules de poussière brûlant dans l'échangeur de chaleur, ouvrez une fenêtre pour aérer la pièce.

8.1 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT - POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER



8.2 INSTRUCTION D'ALLUMAGE



8.3 INTERRUPTEUR ANTICONDENSATION

Cet appareil est muni d'un interrupteur qui lui permet de passer d'un mode de veilleuse électronique à allumage intermittent (IPI) à un mode de veilleuse permanente (ACS) pour les climats froids. La chaleur produite par la veilleuse permanent améliorera l'opération initial sur les jours de climat plus froids. Donc nous recommandons que vous utilisez la veilleuse permanent sur ces jours plus froids. L'interrupteur anticondensation (veilleuse permanente) est situé au centre du panneau de commande. Avec le doigt, basculez l'interrupteur vers le haut pour le mode veilleuse permanente ou vers le bas pour le mode allumage intermittent de la veilleuse.

NOTE D'INSTALLEUR: Certains juridictions peuvent interdire avec l'utilisation d'une veilleuse permanente. Dans ces juridictions l'interrupteur anticondensation seront débranché pour conformer aux codes locaux. Pour débrancher localiser le connecteur blanc aux fin des fils blanc et bleus de l'interrupteur ACS et puis débrancher.

9.0 RÉGLAGES

9.1 RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE

Ajustez la vis de la veilleuse pour obtenir une flamme de taille normale. Tournez vers la droite pour réduire l'apport de gaz.

Vérifier La Pression :


Pour vérifier la pression d'arrivée, tournez la vis (A) vers la gauche deux à trois tours, puis emboîtez le tube du manomètre sur la pointe d'essai. Le manomètre doit indiquer la pression comme décrit sur le diagramme ci-dessous. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».


La vérification de la pression de sortie s'effectue comme cidessus en utilisant la vis (B). Le manomètre doit indiquer la pression comme décrit sur le diagramme ci-dessous. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».

APRÈS AVOIR PRIS LA LECTURE DES PRESSIONS, ASSUREZ-VOUS DE TOURNER FERMEMENT LES VIS VERS LA DROITE POUR SCELLER. NE SEREZ PAS TROP FORT.

Vérifiez pour des fuites en apliquant une solution d'eau savonneuse.

Pression	Gaz Naturel (pouces)	Gaz Naturel (millibars)	Propane (pouces)	Propane (millibars)
Arrivée	7" (min.4.5")	17.4 mb (min.11.2mb)	13" (min.11")	32.4 mb (min.27.4mb)
Sortie	3.5"	8.7 mb	10"	24.9 mb






9.2 RÉGLAGE DU VENTURI

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous :

Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immé-diatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHNICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ!




49.1

TABLEAU DE RÉGLAGE DU VENTURI					
COMBUSTIBLE	HD4	HD4G	HD4C		
GN	1/16" (1.6mm)	1/16" (1.6mm)	1/16" (1.6mm)		
PL	5/16" (7.9mm)	5/16" (7.9mm)	5/16" (7.9mm)		


9.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA FLAMME

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations. Si des flammes paraissent anormales, contactez un technicien de service.


LA SONDE DE FLAMME




BRÛLEUR DE BÛCHES



BRÛLEUR DE VERRE



BRÛLEUR DU ROCHES/VERRE



FR

10.0 ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

L'APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. ATTENDEZ QU'IL SOIT REFROIDI AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS.

ATTENTION: Lors de l'entretien des contrôles, assurez-vous d'identifier chacun des fils avant de les débrancher. Une réinstallation incorrecte des fils peut occasionner un mauvais fonctionnement et être dangereuse. Assurez-vous que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé. Cet appareil et son système d'évacuation devraient être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un technicien de service qualifié. L'espace entourant l'appareil doit être gardé propre et libre de matériaux combustibles, d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables. Les apports d'air comburant et d'air de convection ne doivent pas être obstrués.

- A. Pour nettoyer le brûleur principal et la veilleuse adéquatement, il faut retirer les bûches, les roches ou la vitre afin de dégager les deux ensembles.
- **B.** Gardez le compartiment des contrôles, les composants décoratifs, le brûleur, le volet d'air et l'espace entourant les bûches propres en brossant ou en passant l'aspirateur au moins une fois l'an.
- **C.** Assurez-vous que tous les orifices des brûleurs produisent des flammes. Nettoyez tous les orifices qui n'ont pas de flamme ou dont la flamme ne brûle pas adéguatement.
- **D.** Assurez-vous que la flamme de la veilleuse est assez puissante pour envelopper la sonde de flamme et/ou le thermocouple/thermopile et qu'elle atteigne le brûleur.
- **E.** Remettez en place les bûches, les roches ou la vitre nettoyées, si équipé. Omettre de positionner les composants décoratifs adéquatement peut causer des dépots de carbone qui peuvent se déposer dans des endroits de séjour avoisinants.
- **F.** Vérifiez si le brûleur principal allume sur tous les orifices lorsque le bouton de contrôle du gaz est à « ON ». Un temps d'allumage total de 5 à 10 secondes est satisfaisant. Si l'allumage prend plus de temps, consultez votre détaillant autorisé.
- **G.** Vérifiez si les joints d'étanchéité sur les côtés, le haut et le bas de la porte ne sont pas brisés ou manquants. Remplacez si nécessaire.
- **H.** Si pour une raison quelconque le système d'évents de prise d'air est démonté, réinstallez et rescellez-le selon les instructions fournies dans l'installation initiale.

10.1 ENTRETIEN ANNUEL

AVERTISSEMENT

LE CAISSON DEVIENT TRÈS CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. LAISSEZ L'APPAREIL SE REFROIDIR COMPLÈTEMENT OU PORTEZ DES GANTS ANTICHALEUR AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

NE JAMAIS ASPIRER DES BRAISES QUI SONT CHAUDES.

- Cet appareil nécessite un entretien qui devra être effectué sur une base annuelle.
- L'entretien devrait inclure un nettoyage, le remplacement des piles, une inspection du système d'évent, du brûleur, des éléments décoratifs internes et de la chambre de combustion. Consultez la section pour l'enlèvement de la porte et retirez la porte comme indiqué.
- Enlevez soigneusement les éléments décoratifs internes s'il y a lieu (bûches, braises de verre, panneaux de brique, etc.)
- À l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse souple, aspirez les saletés, les débris et les dépôts de carbone sur les bûches, la chambre de combustion et le brûleur. Pour les braises de verre, suivez les instructions de prénettoyage.
- Enlevez aussi tout dépôt se trouvant sur l'assemblage de la veilleuse et aussi, s'il y a lieu, sur la thermopile, le thermocouple, le capteur de flamme et l'allumeur. NOTE: Vous devrez possiblement nettoyer le capteur de flamme à l'aide d'un abrasif, comme une toile d'émeri afin de retirer toute trace d'oxydation.
- Inspectez tous les joints d'étanchéité accessibles et remplacez-les au besoin.
- Accédez à la soufflerie, s'il y a lieu, puis nettoyez à l'aide d'une brosse souple et d'un aspirateur.
- Réinstallez tous les composants dans l'ordre inverse.

10.2 REMPLACEMENT DE LA VITRE/PORTE

AVERTISSEMENT


N'UTILISEZ PAS DE MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION.

LA VITRE PEUT ÊTRE CHAUDE, NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'À CE QU'ELLE AIT REFROIDI.

USEZ DE PRUDENCE LORSQUE VOUS ENLEVEZ ET JETEZ DES DÉBRIS DE VERREOU DES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. ASSUREZ-VOUS D'ASPIRER TOUS LES DÉBRIS DEVERRE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER.

NE FRAPPEZ PAS, NE CLAQUEZ PAS ET N'ÉGRATIGNEZ PAS LA PORTE VITRÉE. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VITRÉE EST ENLEVÉE, FISSURÉE, BRISÉE OU ÉGRATIGNÉE.

- A. Placez le cadre de porte face vers le bas, en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.
- B. Centrez la vitre avec joint d'étanchéité à l'intérieur du cadre de porte, en plaçant le côté épais du joint face vers le haut.
- C. Pliez les pattes de retenue situées sur les bords du cadre de porte par-dessus le joint retenant la vitre en place. Prenez soin de ne pas briser la vitre



56.2

10.3 SOINS DE LA VITRE

NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE! N'EMPLOYEZ PAS DE DÉTERGENTS ABRASIFS POUR NETTOYER LA VITRE.

Polissez légèrement à l'aide d'un linge propre et sec pour enlever la poussière et les traces de doigts. Nettoyez la vitre avec un nettoyant recommandé après les dix premières heures de fonctionnement. NOTE: Les nettoyants à base de vinaigre ou sans ammoniaque procurent habituellement une surface propre et sans traces. Par la suite, nettoyez aussi souvent qu'il le faudra, sinon la vitre risque de rester marquée en permanence.



Ne touchez pas la surface intérieure de la vitre avec des lames de rasoir, de la laine d'acier ou d'autres objets métalliques puisque la mince couche de métal retirée de l'objet pourrait se déposer sur le revêtement causant une décoloration ou une égratignure. De telles marques ne peuvent être enlevées en utilisant les procédés de nettoyage habituels, elles exigent des procédés spéciaux.


Contactez votre détaillant local autorisé pour les instructions de nettoyage complètes.

5.4

10.4 FNI ÈVEMENT DU BRÛI EUR


10.4.1 ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR POUR LES BÛCHES (HD4ST ET HD4P SEULEMENT)

- **A.** Enlèver les porte(s) por les instruction voir la section «INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE».
- B. Soigneusement enlèver les bûches de l'appareil.
- C. Enlèver tous les bases de protection, de l'appareil, ils sont placer autour de la grillage du brûleur, comme illustrée ci-dessous. Voir la section « INSTALLATION DES BASES DE PROTECTION » pour instructions.
- **D.** Pour enlèver la grillage du brûleur de l'appareil, enlèver les 4 vis, comme illustrée ci-dessous.
- **E.** Enlèver les 4 vis qui obtienne le brûleur, comme illustrée ci-dessous. Glissez le brûleur hors de l'injecteur puis enlèvez-le de l'appareil.
- F. Pour re-installer le brûleur renverser ces étapes. <u>NOTE</u>: En réinstallant le brûleur garantir que le venturi se repose sur l'injecteur.




10.4.2 ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR POUR BRAISES VITRIFIÉES (HD4STG ET HD4PG SEULEMENT)

- A. Enlèver les porte(s) por les instruction voir la section «INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE».
- **B.** Passer à l'aspirateur au braises vitrifiées de l'appareil. Sois certaine de vider et remplacer la sac de l'aspirateur avant de commencer.
- C. Enlèver les 12 vis qui obtienne le plateau, puis enlèver le plateau de l'appareil, comme illutrée ci-dessous.
- **D.** Enlèver les 4 vis qui obtienne le brûleur, comme illustrée ci-dessous. Glissez le brûleur hors de l'injecteur puis enlèvez-le de l'appareil.
- E. Pour re-installer le brûleur renverser ces étapes. <u>NOTE</u>: En réinstallant le brûleur garantir que le venturi se repose sur l'injecteur.



10.4.3 ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR POUR ROCHES ET BRAISES VITRIFIÉES (HD4STC ET HD4PC SEULEMENT)

- A. Enlèver les porte(s) por les instruction voir la section «INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE».
- **B.** Soigneusement emlèver les roches ou braises vitrifiées de l'appaeril.
- C. Enlèver les 4 vis qui obtienne le plateau, puis enlèver le plateau et l'étage du plateau hors de l'appareil, comme illutrée ci-dessous.
- **D.** Enlèver les 4 vis qui obtienne le brûleur, comme illustrée ci-dessous. Glissez le brûleur hors de l'injecteur puis enlèvez-le de l'appareil.
- E. Pour re-installer le brûleur renverser ces étapes. <u>NOTE</u>: En réinstallant le brûleur garantir que le venturi se repose sur l'injecteur.




10.5 REMPLACEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE

- **A.** Enlèver la port vitrée. Voir la section « INSTALLATION/ENLÈVEMENT DE LA PORTE ». Enlèver le brûleur, voir la section « ENLÈVEMENT DU BRÛLEUR ».
- **B.** Enlevez les 12 vis servant à fixer l'assemblage de la soupape.

<u>NOTE</u>: Il est possible qu'un nouveau joint d'étanchéité soit nécessaire lors de la réinstallation de l'assemblage de la soupape. Contactez votre détaillant local autorisé.

C. Soulevez l'assemblage de la soupape avec soin, suffisamment loin pour accéder à la soupape d'arrêt manuelle puis tournez-la à « OFF ». Débranchez le raccord flexible de la soupape. Vous pouvez maintenant retirer l'assemblage de la soupape de l'appareil.



10.6 ÉTRANGLEMENTS DES ÉVENTS VERTICAUX

Certaines configurations d'évacuation verticales peuvent avoir une flamme très active. Si cette apparence n'est pas désirée, la sortie du conduit d'évacuation doit être réduite en utilisant une plaque de restriction. Pour obtenir l'ensemble approprié, voir les « ACCESSOIRES » à la section « RECHANGES ». Ceci diminuera la vélocité des gaz de combustion, ralentissant ainsi le mouvement de la flamme et créant une apparence plus traditionnelle. Les instructions sont incluses avec l'ensemble.

11.0 RECHANGES

A AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU D'UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

** CECI EST UN THERMOCOUPLE À ACTION RAPIDE QUI CONSTITUE UN COMPOSANT ESSENTIEL DE SÉCURITÉ. REMPLACEZ UNIQUEMENT PAR UN THERMOCOUPLE À ACTION RAPIDE DE WOLF STEEL LTÉE.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

POUR UN RÉMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante :

HARNAIS DE FILS

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil

W010-1985

- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini

13*

* IDENTIFIE LES ARTICLES QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS. POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ.

COMPOSANTS COMMUN Nº RÉF. N° DE PIÈCE **DESCRIPTION** W725-0065 SOUPAPE POUR GAZ NATUREL W725-0066 SOUPAPE POUR PROPANE 2* W385-0334 NAPOLEON® LOGO 3 W010-3024 ASSEMBLAGE DE VEILLEUSE - GN 4 W240-0014 ÉLECTRODE 5 SONDE W245-0040 6 INJECTEUR DE VEILLEUSE - GN W456-0037 6 W456-0052 INJECTEUR DE VEILLEUSE - PL 7* W456-0037 #37 INJECTEUR DE BRÛLEUR - GN 8* W456-0052 #52 INJECTEUR DE BRÛLEUR - PL 9* PANNEAU DE CONTRÔLE (IPI) W190-0029 10* W290-0223 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE 11 ASSEMBLAGE DU LOQUET DE PORTE W010-2829 ENSEMBLE DE PORTE PRINCIPALE 12 W010-2812


			COM	POSANTS	
Nº RÉF.	HD4B/ HD4P	HD4PB/HD4	STB HD4STG	HD4PG DESCRIPTION	
14*			W300-013	VERRE CONCASSÉ (6LIVRES (2.7KG) (DEUX SACS SONT EXIGÉ	
15	<u> </u>		W100-015	2 BRÛLEUR DE VERRE	
16	<u> </u>		W710-005	PLATEAU DE BRAISES VITRIFIÉES	
17*	<u> </u>	W590-0015		COMPOSANTS DÉCORATIFS, ÉTAGÈRE DU BOL	
18*	<u> </u>	W010-2998		COMPOSANTS DÉCORATIFS, ASSEMBLAGE DU BOL	
19	W100-0153	<u> </u>	_ _	BRÛLEUR DE BÛCHE	
20	W135-0527		_ _	BÛCHE #1	
21	W135-0528	<u> </u>	_ _	BÛCHE #2	
22	W135-0529	<u> </u>	_ _	BÛCHE #3	
23	W135-0530	<u> </u>	_ _	BÛCHE #4	
24	W135-0531		_ _	BÛCHE #5	
25	W135-0532	<u> </u>	_ _	BÛCHE #6	
26	W135-0533	<u> </u>	_ _	BÛCHE #7	
27	W135-0534	<u> </u>	_ _	BÛCHE #8	
28	W135-0535	i —	_ _	BÛCHE #9	
29	W135-0536	<u> </u>	_ _	BÛCHE #10	
30	W135-0537	<u> </u>	_	BÛCHE #11	
31	GL 686		_	ENSEMBLE DE BÛCHES	
32	W135-0540		_	MORCEAU DE CHARBON #12	
33*	W333-0020		_	BASE DE PROTECTION, ENTAILLÉE	
34*	W333-0021		_ _	BASE DE PROTECTION, CÔTÉ	
35*	W333-0022		_ _	BASE DE PROTECTION, D'EXTRÉMITÉ	
		NSEMBI	ES DE TE	RMINAISON POUR TOIT	
№ RÉF.	N° DE PIÈCE		CRIPTION	KIMIVAISON I OOK TOTT	
36*	GD410		TE 1/12 À 7/12		
37*	GD411		TE 8/12 À 12/12		
38*	GD412		PLAT		
39	W490-0074		MANCHON INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 5/8" (15.9mm)		
40	W670-0007		TERMINAISON DE 5/8" (15.9mm)		
41	W170-0086		COLLET DE SOLI		
42			SOLIN DE TOIT 1/12 À 7/12 PENTE		
43	- 		SOLIN DE TOIT, TOIT PLAT		
44			SOLIN DE TOIT, TOIT FLAT SOLIN DE TOIT 8/12 À 12/12 PENTE		
45	W010-0453		SUPPORT DE TOIT		
			ENSEMBLE DE TERMINAISON		
Nº RÉF.	N° DE PIÈCE DESCRIPTION			TERMINAISON -	
46	GD401 L'ENSEMBLE PÉRIS			PIQUE	
47	GD422R-1				
				ES D'ÉVENTS	
Nº RÉF.	N° DE PIÈCE	DES	DESCRIPTION		
48*	GD 420 ENSEMBLE D'ÉVENTS 5/8" (15.9mm) 5 PI (1.5M)				

ENSEMBLE D'ÉVENTS 5/8" (15.9mm) 10 PI (3.1M)

49*

GD 430

	ACCESSORIES				
№ RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION			
50*	W573-0007	SCELLANT À HAUTE TEMPÉRATURE 10.3 OZ			
51*	270	PEINTURE NOIR (13 OZ)			
52*	W175-0166	5" (127mm) ATTELAGE			
53*	W175-0002	8" (203.2mm) ATTELAGE			
54*	GD 501	PROTECTEUR DE CHALEUR			
55*	W175-0363	TROUSSE DE CONVERSION - GN TO PL			
56*	W175-0362	TROUSSE DE CONVERSION - PL TO GN			
57*	GD 850 KT	PANNEAUX DÉCORATIFS SIMILIBRIQUE - NEW PORT - BINAIRE			
58*	GD 851 KT	PANNEAUX DÉCORATIFS SIMILIBRIQUE - NEW PORT - PÉNINSULE			
59*	PRP4ST	PANNEAUX RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE - BINAIRE			
60*	PRP4P	PANNEAUX RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE - PÉNINSULE			
61*	MEGK	ENSEMBLE DÉCORATIF - BRAISES VITRÉE - NOIR			
62*	MEGB	ENSEMBLE DÉCORATIF - BRAISES VITRÉE - BLEU			
63*	MEGR	ENSEMBLE DÉCORATIF - BRAISES VITRÉE - ROUGE			
64*	MEGA	ENSEMBLE DÉCORATIF - BRAISES VITRÉE - AMBER			
65*	GD826N	ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE À MODULATION - GN			
66*	GD826P	ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE À MODULATION - PL			
67*	MEKR	ENSEMBLE DÉCORATIF – ROCHES DE RIVIÈRE			
68*	GPV	TERMINAISON MÉCANIQUE			
69*	RP5	PLAQUE DE RESTRICTION			
70*	PVA 40	ADAPTATEUR DE TERMINAISON MÉCANIQUE			



12.0 DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.

COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

L'APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. N'EFFECTUEZ AUCUN ENTRETIEN JUSQU'À CE QUE L'APPAREIL SOIT REFROIDI.

N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS.

SYMPTÔME	PROBLÈME		SOLUTIONS
La veilleuse ne s'allume pas.	Filage.	-	Vérifiez si le fil « S » pour la sonde et le fil « I » pour l'allumeur sont raccordés aux bonnes bornes (non inversés) sur le module d'allumage et l'assemblage de la veilleuse.
Il y a du bruit, mais aucune étincelle au brûleur de la	Connexion desserrée.	-	Vérifiez qu'il n'y ait pas de connexions desserrées, de courts-circuits dans le filage ou des contacts avec des objets métalliques.
VEILLEU LA SONDE DE FLAMME ÉLECTRODE	Module d'allumage.	-	Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à « OFF ». Retirez le fil d'allumage « I » du module. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à « ON ». Tenez un fil mis à la terre à environ 3/16" (4.8mm) de la borne « I » sur le module. S'il n'y a pas d'étincelle, la borne « I » du module doit être remplacée. S'il y a une étincelle, la borne « I » fonctionne bien. Inspectez l'assemblage de la veilleuse pour un fil causant un court-circuit ou un isolateur craqué autour de l'électrode.
	La longueur de l'étincelle est incorrecte.	-	La longueur de l'étincelle de l'allumeur à la veilleuse devrait être de 0,17" ou 1/8" (3.2mm).
	Transformateur.	-	Vérifiez si le transformateur est installé et branché dans le module. Vérifiez le voltage du transformateur sous tension aux connexions sur le module avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à « ON ». Les lectures acceptables d'un bon transformateur se situent entre 3,2 et 2,8 volts C.A.
	Système de dépannage à piles (s'il y a panne de courant)	-	Vérifiez les piles
	Une connexion desserrée ou causant un court-circuit.	-	Retirez et réinstallez le harnais de fils qui se branche dans le module. Retirez et vérifiez la continuité de chaque fil dans le harnais de fils.
	Filage d'interrupteur inapproprié.	-	Réparez le système avec un simple interrupteur MARCHE/ ARRÊT.
	Le module n'est pas mis à la terre.	-	Vérifiez si les assemblages de la veilleuse et de la soupape sont bien mis à la terre au niveau du châssis métallique de l'appareil ou de l'ensemble de bûches.
Étincelle à la veilleuse, mais celle-ci ne s'allume pas.	Alimentation en gaz.	-	Vérifiez si la soupape à bille de la conduite d'arrivée du gaz est « Ouverte ». Vérifiez si la pression d'arrivée est dans les limites acceptables. La pression d'arrivée ne doit pas excéder 14" de colonne d'eau (34.9mb).
	Plus de propane.	-	Remplissez le réservoir.

décoratifs ou les parois de la chambre de combustion. Combustion	SYMPTÔME	PROBLÈME	SOLUTIONS
les roches, les composants décorratifs ou les parois de la chambre de combustion. Southes les roches, les composants décorratifs ou les parois de la chambre de combustion. Composants décorratifs ou les parois de la chambre de combustion. Augmentez l'ouverture du volet d'air pour augmenter le volume d'a primaire. Vérifiez à les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont étanches. Vérifiez à les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont et anches. Vérifiez à les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean soults d'évent ne sont pas troués et qu'ils sont bean sont et anches. Vérifiez à les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont es étincelles et la veilleuse et a sonde. Vérifiez à les veilleuses est nistalle par pied est conforme pour toute évacuation horizontale. Vérifiez à les veilleuses est sinate et a sonde. Vérifiez à la veilleuse sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont et au sonde est connexions de la sonde. Vérifiez à le veilleuse sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont évacuation horizontale. Vérifiez à le veilleuse sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont bean sont et a sonde métal. Vérifiez à la veilleuse se maintaine et a veilleuse et sonde contaminée. Vérifiez à la filamme enveloppe la tige de la sonde. Ceci augmentera le redressement du courant de la filamme. Vérifiez à le noir juecteur de veilleuse est installe et que l'alimentation en gaz est conforme aux spécifications du manuel. (Souvenez-vous que la filamme transporte l'ouvert redressement du courant de la filamme réraisporte le redressement du courant de la filamme enveloppe la tige de la sonde. Ceci augmentera le redressement du courant de la filamme vérifiez à la filamme enveloppe la tige de la sonde. Ceci augmenteral re rodressement du courant de la filamme enveloppe la tige de la sonde est en redressement de sonde sonde est en servise et al la filamme env	dépose sur la	Le volet d'air est bloqué.	
des étincelles et la veilleuse sonde. desserrée dans la tige de la sonde. S'allume, mais le brûleur principal ne s'allume pas. Mauvais redressement du courant de la flamme ou tige de sonde contaminée. Mauvais redressement du courant de la flamme enveloppe la tige de la sonde. Ceci augmentera le redressement du courant de la flamme. Vérifiez si la flamme enveloppe la tige de la sonde. Ceci augmentera le redressement du courant de la flamme. Vérifiez si le bon injecteur de veilleuse est installé et que l'alimentation en gaz est conforme aux spécifications du manuel. (Souvenez-vous que la flamme transporte l courant redresseur et non le gaz. Si la flamme se détache de la hotte le circuit est rompu. Un mauvais injecteur ou une pression d'arrivée trop élevée peut causer la flamme de la veilleuse à se détacher.) La tige de la sonde a possiblement besoin d'être nettoyée. Mauvaise mise à la terre entre l'assemblage de la veilleuse et la soupape de gaz. Veilleuse endommagée ou desserré. Vérifiez si l'isolateur de céramique autour de la sonde est craqué, endommagé ou desserré. Vérifiez la connexion de la tige de la sonde au fil de la sonde. Veilleuse endommagée ou tige de sonde au fil de la sonde. Veilleuse endommagée ou tige de la sonde auvec une toile d'émeri afin d'enlever toute contamination qui ait pu s'accumuler sur la tige de la sonde. Vérifiez la continuité avec un multimètre réglé st Ohms au calibre le plus bas. La veilleuse reste de produire des d'étincelles/la veilleuse reste de produire des d'étincelles/la veilleuse reste brûleur ne s'allume pas. Harnais de fils. Filage/connexion. Filage/connexion. - Inspectez lous les fils set vérifiez qu'il soit solidement branché au module. Vérifiez au tous les fils sont branchés dans le bon ordre. Voir la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE combustion dans la pièce. - Vérifiez si l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte.	les roches, les composants décoratifs ou les parois de la chambre	les bûches, les roches, les composants décoratifs ou la	 décoratifs sont positionnés correctement. Augmentez l'ouverture du volet d'air pour augmenter le volume d'air primaire. Vérifiez le débit d'alimentation : vérifiez que la pression du collecteur et la grandeur de l'injecteur sont telles que spécifiées sur la plaque d'homologation. Vérifiez si les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont étanches. Vérifiez que les deux conduits d'évent ne sont pas troués et qu'ils sont bien scellés à tous les joints. Vérifiez si l'élévation minimale par pied est conforme pour toute
s'allume pas. Courant de la flamme ou tige de sonde contaminée. La veilleuse s'allume.	des étincelles et la veilleuse s'allume,mais le	desserrée dans la tige de la	l'assemblage de la veilleuse sont serrées; vérifiez aussi si ces connexions ne causent pas de mise à la terre au niveau du
l'assemblage de la veilleuse et la soupape de gaz. Vérifiez si l'isolateur de céramique autour de la sonde est craqué, endommagé ou desserré. Vérifiez la connexion de la tige de la sonde au fil de la sonde. Veilleuse endommagée Ou tige de sonde salie. La veilleuse s'allume. Arrête de produire des d'étincelles/la veilleuse reste allumée, mais le brûleur ne s'allume pas. On détecte l'odeur des gaz de combustion dans la pièce. La veilleuse endommagée Ou tige de sonde stige de la sonde avec une toile d'émeri afin d'enlever toute contamination qui ait pu s'accumuler sur la tige de la sonde. Vérifiez la continuité avec un multimètre réglé su Ohms au calibre le plus bas. Inspectez tous les fils, assurez-vous que les connexions sont bien serrées. Vérifiez si tout le filage est installé exactement que spécifié. Inspectez le harnais de fils et vérifiez qu'il soit solidement branché au module. Vérifiez que tous les fils sont branchés dans le bon ordre. Voir la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE ombustion dans la pièce. Ovérifiez si l'isolateur de céramique autour de la sonde est craqué, endommagé ou desserré. Vérifiez la connexion de la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au tige les sourceurs at tout le filage est installé exactement de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au fil de la sonde. Nettoyez la tige de la sonde au tous les fils on tout le filage est installé exactement de la sonde. Vérifiez si tout le filage est installé exactement des d'étincelles, la sont les fils ex vérifiez que tous les fils ex vérifiez de la sonde au d'enleur au		courant de la flamme ou tige de	le redressement du courant de la flamme. Vérifiez si le bon injecteur de veilleuse est installé et que l'alimentation en gaz est conforme aux spécifications du manuel. (Souvenez-vous que la flamme transporte le courant redresseur et non le gaz. Si la flamme se détache de la hotte, le circuit est rompu. Un mauvais injecteur ou une pression d'arrivée trop élevée peut causer la flamme de la veilleuse à se détacher.) La
ou tige de sonde salie. d'enlever toute contamination qui ait pu s'accumuler sur la tig de la sonde. Vérifiez la continuité avec un multimètre réglé st Ohms au calibre le plus bas. La veilleuse s'allume. Arrête de produire des d'étincelles/la veilleuse reste allumée, mais le brûleur ne s'allume pas. On détecte l'odeur des gaz de combustion dans la d'enlever toute contamination qui ait pu s'accumuler sur la tig de la sonde. Vérifiez la continuité avec un multimètre réglé st Ohms au calibre le plus bas. Inspectez tous les fils, assurez-vous que les connexions sont bien serrées. Vérifiez si tout le filage est installé exactement que spécifié. Inspectez le harnais de fils et vérifiez qu'il soit solidement branché au module. Vérifiez que tous les fils sont branchés dans le bon ordre. Voir la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE des gaz de combustion dans la pièce. Or détecte l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte.		l'assemblage de la veilleuse et	Vérifiez si l'isolateur de céramique autour de la sonde est craqué, endommagé ou desserré. Vérifiez la connexion de la
Arrête de produire des d'étincelles/la veilleuse reste allumée, mais le brûleur ne s'allume pas. On détecte l'odeur des gaz de combustion dans la bien serrées. Vérifiez si tout le filage est installé exactement que spécifié. - Inspectez le harnais de fils et vérifiez qu'il soit solidement branché au module. Vérifiez que tous les fils sont branchés dans le bon ordre. Voir la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE - Vérifiez tous les joints scellés Vérifiez si l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte.		ou tige de sonde	d'enlever toute contamination qui ait pu s'accumuler sur la tige de la sonde. Vérifiez la continuité avec un multimètre réglé sur
allumée, mais le brûleur ne s'allume pas. On détecte l'odeur L'appareil refoule les gaz de des gaz de combustion dans la pièce. Di détecte l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte.	Arrête de produire	Filage/connexion.	 Inspectez tous les fils, assurez-vous que les connexions sont bien serrées. Vérifiez si tout le filage est installé exactement tel que spécifié.
des gaz de combustion dans la pièce Vérifiez si l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une fenêtre ouverte.	allumée, mais le brûleur ne s'allume	Harnais de fils.	
	des gaz de		- Vérifiez si l'odeur de gaz n'entre pas par une porte ou une

42.7_2

SYMPTÔME	PROBLÈME		SOLUTIONS
Une pellicule blanche ou grise se forme.	Le soufre du combustible se dépose sur la vitre, les bûches ou les parois de la chambre de combustion.	-	Nettoyez la vitre avec un nettoyeur recommandé. NE PAS NETTOYER LORSQU'ELLE EST CHAUDE. Si vous ne nettoyez pas les dépôts régulièrement, la vitre risque de rester marquée en permanence.
Les flammes sont	La porte est entrouverte.	-	Serrez les loquets de porte s'il y a lieu.
très actives.	Forte action de ventilation.	-	Étranglez la sortie de l'évacuation avec la plaque de restriction. Voir la section « ÉTRANGLEMENT DES ÉVENTS VERTICAUX » s'il y a lieu.
La flamme du brûleur principal est bleue, paresseuse et transparente.	Système d'évacuation bloqué.	-	Enlevez ce qui obstrue. Dans des conditions de froid extrême, une accumulation de glace peut se former sur la terminaison et devrait être enlevée lorsque nécessaire. Pour minimiser les chances que cela survienne de nouveau, il est recommandé que les évents qui passent à travers des espaces non chauffés (greniers, garages, espaces réduits) soient recouverts d'un manchon isolant en mylar. Assurezvous que le manchon ne puisse pas s'affaisser. Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant local autorisé.
	Installation incorrecte.	-	Vérifiez les paramètres du système d'évacuation (étanchéité, longueur, élévation, etc.).
Le brûleur principal s'éteint; la veilleuse s'éteint.	L'évacuation recircule.	-	Vérifiez l'étanchéité des joints et leur installation.
			42.7_3B

13.0 GARANTIF

Les produits Napoléon® sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'Assurance de la Qualité mondialement reconnu ISO 9001 : 2008.

Les produits Napoléon® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Le brûleur et le montage de la soupape subissent un test de détection de fuite et d'allumage à une station de test de qualité. Une fois assemblé, chaque appareil est soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous attendez de Napoléon®.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU PRÉSIDENT DES APPAREILS AU GAZ NAPOLÉON®

Les matériaux suivants et la fabrication de votre nouveau appareil au gaz Napoléon® sont garantis contre les défauts tant que vous en êtes le propriétaire. Ceci couvre : la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur, le brûleur en acier inoxydable, les bûches PHAZER® et les braises, les roches, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les pièces plaquées or contre le ternissement, les composants en porcelaine émaillée et les moulures d'extrusion en aluminium.*

Les composants électriques (110V et millivolt) et les pièces soumises à l'usure tels que les souffleries, les soupapes de gaz, l'interrupteur thermique, les interrupteurs, l'installation électrique, les télécommandes, l'allumeur, les joints d'étanchéité et l'assemblage de la veilleuse sont couverts et NAPOLÉON® fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée.* Les coûts de main-d'oeuvre relatifs aux réparations garanties sont couverts gratuitement durant la première année. Cependant, les travaux de réparation nécessitent l'approbation préalable d'un représentant autorisé de la compagnie. Les coûts de main-d'oeuvre à la charge de Napoléon® sont basés sur un programme de tarifs prédéterminé et tout travail de réparation doit être accompli par l'entremise d'un représentant autorisé Napoléon®.

* La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

NAPOLÉON® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d'achat ainsi que le modèle et le numéro de série afin d'effectuer une réclamation de garantie. Napoléon® se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tous produits ou pièces avant d'honorer toute réclamation. L'achat doit avoir été fait par l'entremise d'un détaillant NAPOLÉON® autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes :

La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale.

Cette garantie du fabricant n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants quelle qu'en soit la raison. L'appareil au gaz doit être installé par un installateur ou entrepreneur qualifié. L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation incluses avec le produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la négligence et l'installation de pièces d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causés par une chaleur excessive, des produits d'entretien chimiques et abrasifs ou l'écaillage des pièces en porcelaine émaillée, le bris par manipulation des bûches PHAZER® et des braises. NAPOLÉON® garantit à vie ses brûleurs en acier inoxydable contre les défauts de fabrication et de matériau sous réserve des conditions suivantes : durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera selon notre option les pièces défectueuses gratuitement. Après les dix premières années, NAPOLÉON® fournira les brûleurs de rechange à 50 % du prix de détail courant.

Au cours de la première année seulement, cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales. Après la première année, concernant cette Garantie à Vie Limitée du Président, NAPOLÉON® peut, à sa discrétion, se libérer entièrement de toutes obligations en ce qui concerne cette garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix de gros de toute pièce garantie qui est défectueuse. NAPOLÉON® ne sera pas responsable de l'installation, de la main-d'oeuvre ou autres dépenses relatives à la réinstallation d'une pièce garantie et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie.

Nonobstant toutes les dispositions contenues dans cette Garantie à Vie Limitée du Président, la responsabilité de NAPOLÉON® sous cette garantie est définie comme ci-dessus et elle ne s'appliquera à aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.

Cette garantie définit l'obligation et la responsabilité de NAPOLÉON® en ce qui concerne l'appareil au gaz Napoléon®. Toute autre garantie énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.

NAPOLÉON® n'endosse ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, toute autre responsabilité concernant la vente de ce produit. NAPOLÉON® ne sera pas responsable d'une surchauffe, des refoulements, des déversements causés par des conditions environnementales telles que des toits, des bâtiments, la proximité d'arbres, de collines, de montagnes, une ventilation ou des évents inadéquats, une configuration d'évacuation excessive, un apport d'air insuffisant ou des pressions négatives qui peuvent ou non être causés par des systèmes mécaniques tels que les ventilateurs d'évacuation, les fournaises, les sécheuses de linge, etc.

Tout dommage causé à l'appareil, à la chambre de combustion, à l'échangeur de chaleur, aux garnitures plaquées ou autres composants par l'eau, les dommages causés par les intempéries, de longues périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne seront pas la responsabilité de NAPOLÉON®.

Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie à vie limitée du Président ne peuvent faire l'objet que d'une seule réclamation. Durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à vie limitée à sa discrétion gratuitement. Après les dix premières années, NAPOLÉON® fournira les pièces de rechange à 50 % du prix de détail courant. Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.

Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.

Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur.

Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.

Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d'un détaillant. Les indemnités de main-d'oeuvre au titre de la garantie s'appliquent uniquement pour le remplacement d'une pièce garantie. Les frais de déplacement, de tests de diagnostic, d'expédition et autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTIONS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES AMÉLIORATIONS CONSTANTES APPORTÉES AUX PRODUITS. NAPOLÉON® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE WOLF STEEL LTÉE.



Autres produits offerts chez votre détaillant de foyers Napoléon® autorisé...







Manteaux de foyer



Produits de divertissement extérieurs



Produits HVAC



Accessoires de foyer

